

Pesek v vodi

Če je pesek nov, se ves odvečni pesek odstrani s povratnim izpiranjem. Šele ko pri uporabi povratnega izpiranja iz črpalke pesek ne prihaja več, lahko črpalko preklopite v način filtra. Če je črpalka nastavljena na filtriranje pred to točko, bo pesek izpuščen v bazen.

Uporaba novega peska s 4-potnim ventilom:

- Korak 1:** Odstranite ves pesek iz bazena
- Korak 2:** Preverite, ali je v rezervoarju pravilna količina peska in ga po potrebi dodajte.
- Korak 3:** Prepričajte se, da v osrednji cevi rezervoarja ni peska
- Korak 4:** Izvedite povratno izpiranje, dokler voda ni čista



To lahko preverite tako, da roko potopite v vodo in takoj, ko peska ne čutite več, lahko zaustavite postopek.

Using new sand with the 6-way valve:

- Korak 1:** Odstranite ves pesek iz bazena
- Korak 2:** Preverite, ali je v rezervoarju pravilna količina peska in ga po potrebi dodajte.
- Korak 3:** Prepričajte se, da v osrednji cevi rezervoarja ni peska

Pesek v vodi

Korak 4: Izvedite povratno izpiranje, dokler voda ni čista



To lahko preverite tako, da roko potopite v vodo in takoj, ko peska ne čutite več, lahko zaustavite postopek.

Korak 5: Nastavite sistem na izpiranje vsaj za 1 minuto, da zagotovite, da je filtriranje ponovno pravilno nameščeno



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX
www.intexsupport.com