

## Piesok vo vode

Ak máte nový piesok a všetok prebytočný piesok je prepláchnutý spätným preplachom (t. j. žiadny piesok už nevychádza s vodou von), až potom môžete nastaviť čerpadlo do polohy "FILTER". Ak zapnete filtráciu skôr, do bazéna sa vám dostane piesok.

### Nový piesok - 4-cestný ventil:

- Krok 1:** Odstráňte piesok z bazéna.
- Krok 2:** Skontrolujte, či je v nádobe dostatok piesku, v prípade potreby ho doplňte.
- Krok 3:** Uistite sa, že v stredovej rúrke nádoby na piesok nie je piesok.
- Krok 4:** Spustite spätné preplachovanie (BACKWASH), kým nebude voda úplne čistá.



Vodu môžete skontrolovať priložením ruky k výpusti - keď už s vodou nevyteká žiadny piesok, môžete čerpadlo vypnúť.

### Nový piesok - 6-cestný ventil:

- Krok 1:** Odstráňte piesok z bazéna.
- Krok 2:** Skontrolujte, či je v nádobe dostatok piesku, v prípade potreby ho doplňte.
- Krok 3:** Uistite sa, že v stredovej rúrke nádoby na piesok nie je piesok.

## Piesok vo vode

**Krok 4:** Spustite spätné preplachovanie (BACKWASH), kým nebude voda úplne čistá.



Vodu môžete skontrolovať priložením ruky k výpusti - keď už s vodou nevyteká žiadny piesok, môžete čerpadlo vypnúť.

**Krok 5:** Zapnite preplachovanie (RINSE) aspoň na 1 minútu, aby ste sa uistili, že sa piesok v nádrži opäť dobre usadil.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)