

## Všeobecné informácie o používaní Vírivky Intex PureSpa

Intex PureSpa sa považuje za veľký spotrebič. Pred uvedením vírivky do prevádzky odporúčame skontrolovať niekoľko vecí. Prečítajte si nižšie uvedené informácie a skontrolujte, či sú splnené všetky podmienky pre správnu funkčnosť vašej vírivky.

### Veľké spotrebiče

Veľké spotrebiče sú také, ktoré spotrebúvajú veľa energie (napr. mikrovlnná rúra, rúra na pečenie, sušička bielizne, umývačka riadu atď.) Tieto spotrebiče sú zvyčajne pripojené k samostatnej uzemnenej skupine ističov. Keď sa veľký spotrebič spustí, spotrebuje veľa elektrickej energie. Ak je k skupine ističov v danom čase pripojených niekoľko spotrebičov, môže to spôsobiť "vypnutie" poistky.

### Vírivka musí byť pripojená len k uzemnenej zásuvke

Uzemnenú zásuvku spoznáte podľa dvoch kolíkov v hornej a dolnej časti zásuvky. Ak dôjde k úniku v uzemnenom výrobku, môže unikajúci prúd naďalej tiecť cez zásuvku do uzemňovacieho bodu prístroja a uzemňovací spínač sa vypne. Pri neuzemnenej zásuvke k tomu nedochádza a uzemňovací spínač sa vypne len vtedy, ak môže unikajúci prúd tiecť do zeme iným spôsobom, napríklad ak sa osoba dotkne výrobku s unikajúcim prúdom.



Zásuvka musí byť suchá, vzdialená najmenej 4 m od vírivky a umiestnená vo výške 1,2 m.

## Všeobecné informácie o používaní Vírivky Intex PureSpa

### Pripojenie k skupine ističov

Pri zapnutí vírivka Intex PureSpa odoberá 2300 wattov. Preto sa odporúča pripojiť vírivku k samostatnej skupine ističov. Ak to nie je možné, vírivku možno pripojiť k skupine ističov s malými spotrebičmi (napr. svetlami atď.).



**Pozor.** Ak je vírivka pripojená k skupine ističov, ku ktorým je pripojené chladiace zariadenie (napríklad chladnička, mraznička), pri dotyku končatiny s vodou sa môže objaviť mierny pocit mravčenia.

Ak je vírivka zapnutá a vyhodí istič a poistky, najskôr skontrolujte, či nie je v obvode zapojených niekoľko ďalších spotrebičov (veľkých a malých). Je možné, že sa spotrebúva veľké množstvo nárazového prúdu, čo je typické pri súčasnom zapojení mnohých spotrebičov.

### Nepoužívajte predlžovací kábel ani časovač

Väčšina predlžovacích káblov nie je dimenzovaná na výkon vírivky. Ohrievač vírivky má menovitý výkon 2300 wattov. Ak je vírivka pripojená k predlžovaciemu káblu alebo sa používa časovač, môže dôjsť k preťaženiu predlžovacieho kábla, čo môže ďalej viesť ku skratu. Keď šnúra nezvládne výkon vírivky, zvyčajne pocítite mravčenie vo vode. Preto používajte len nainštalovaný napájací kábel vírivky a pred použitím sa uistite, že je úplne odvinutý.

### Zástrčku udržiavajte v suchu. Nikdy nezapájajte mokrú zástrčku

Mokrú zástrčku zapojenú do zásuvky môže vytvárať veľké množstvo tepla, ktoré môže spôsobiť roztavenie zástrčky a zásuvky. Uistite sa, že je vírivka vzdialená od elektrickej zásuvky aspoň 4 m.

## Všeobecné informácie o používaní Vírivky Intex PureSpa

### RCD - prúdový chránič

Vírivka je vybavená prúdovým chráničom (RCD), ktorý sa nachádza na konci kábla. RCD funguje ako prúdový chránič (GFCI), ktorý v prípade úniku prúdu okamžite vypne napájanie. Ak je prúd medzi jednotlivými typmi vedení rovnaký, spínač RCD overí správny priechod. Keď RCD zistí, že rovnováha je narušená, preruší tok elektriny. RCD by sa mal pred každým použitím otestovať. Ak RCD nefunguje správne, vírivku nepoužívajte. RCD nie je vodotesný, ale je odolný voči striekajúcej vode.



Obráťte sa na **revízneho elektrikára**, aby odborne skontroloval všetky obvody a zásuvky v dome.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)