

Produkto Pure Spa laikymas / žiemojimas

Intex gaminiai gaminami iš suminkštinto PVC. Nerekomenduojama palikti kubilą lauke esant užšalimo temperatūrai. Nei pripučiamas kubilas, nei pagrindas nepritaikyti šalčiui. Kad nesugadintumėte gaminio, padėkite saugoti baseiną arba kubilą, kai tik aplinkos temperatūra nukrenta žemiau 4°C. Toliau pateiktas laikymo būdas.

Jei temperatūra bus virš 4 °C, sukurinį kubilą galite laikyti pripūstą, tiek su vandeniu, tiek be jo. Jei paliksite su vandeniu ir prijungta motorine baze, kubilą šildytuvas nuolat palaikys vandens temperatūrą ne žemesnę kaip 10 °C.

Laikymo taisyklės:

- 1 veiksmas:** Išjunkite sukurinį kubilą, prijunkite sodo žarną prie išleidimo adapterio ir nukreipkite kitą žarnos galą į tinkamą vietą vandeniui išleisti.
- 2 veiksmas:** Prijunkite adapterį prie išleidimo vamzdžio ir atidarykite vidinį vožtuvo dangtelį, esantį kubilą apačioje.
- 3 veiksmas:** Nustojus vandeniui tekėti, atjunkite pagrindą nuo kubilą. Dabar galite pakelti kubilą, kad jis visiškai išdžiūtų.
- 4 veiksmas:** Prijunkite pripučiamą žarną prie pagrindo oro išleidimo angos, įjunkite burbulų funkciją ir nukreipkite žarnos galą į suvirinimo siūles, kuriose kaupiasi vanduo. Vandens perteklių nupūskite žarna.
- 5 veiksmas:** Leiskite visoms kubilą dalims visiškai išdžiūti saulėje (ore). Tiek pripučiamą dangčio dalis, tiek kubilas turi būti nuolat pripūsti.
- 6 veiksmas:** Gaminį išdžiūvus, jei reikia, prieš sulankstant gaminį visas siūles pabarstykite kūno pudra (talko milteliais). Sulenkite PVC be aštrių lenkimų, kad išvengtumėte įtrūkimų.

Produkto Pure Spa laikymas / žiemojimas

Laikykite gaminį visiškai sausoje patalpoje, kurioje palaikoma pastovi aukštesnė nei 4°C temperatūra. Nerekomenduojame palikti gaminio žiemą lauke. Užšalimo temperatūra gali pažeisti kubilų komponentus.

Jei gaminyje laikomas ne pagal pateiktas instrukcijas, gali kilti toliau nurodytų problemų:

- ✓ Kubilo funkcijos (įskaitant vėdinimą) gali nustoti veikti
- ✓ Gali susidaryti skylės sienoje arba vonios suvirinimo siūlėse arba pripučiamoje dangčio dalyje, kurios atsiranda dėl bakterijų dauginimosi
- ✓ Pelėsio dėmės ant pripučiamos vonios sienelių ir dugno bei pripučiamos dangčio dalies
- ✓ Didelio šalčio pažeidimai



Prašome perskaityti pridedamą vadovą, kuriame rasite tikslią informaciją, kaip laikyti konkretų Intex gaminį.



Daugiau informacijos rasite firmos INTEX klientų aptarnavimo portale
www.intexsupport.com