

## Skladovanie/zimovanie vírivky PureSpa

Výrobky Intex sú vyrobené z mäkčenéhoPVC. Neodporúča sa nechávať vírivku vonku pri teplotách pod bodom mrazu. Nafukovacia vaňa ani podstavec nie sú prispôsobené teplotám pod bodom mrazu. Aby ste zabránili poškodeniu výrobku, uložte vírivku hneď, ako okolitá teplota dosiahne **4 °C alebo menej**. Prečítajte si postup skladovania uvedený nižšie.

Ak je teplota **vyššia ako 4 °C**, môžete vírivku ponechať nafúknutú aj s vodou alebo bez vody. Ak ju necháte s vodou a so zapojenou základňou motora, ohrievač vírivky bude vodu nepretržite ohrievať na teplotu najmenej 10 °C.

### Postup pri skladovaní:

- Krok 1:** Vypnite vírivku, pripojte záhradnú hadicu k vypúšťaciemu adaptéru a druhý koniec hadice nasmerujte na vhodné miesto na vypustenie vody.
- Krok 2:** Pripojte adaptér k vypúšťacej hadici a otvorte vnútorný uzáver ventilu na dne vane.
- Krok 3:** Keď voda prestane odtekať, odpojte podstavec od vane. Teraz môžete vaňu zdvihnúť, aby mohla úplne vyschnúť.
- Krok 4:** Pripojte nafukovaciu hadicu k odzdušňovaču na základni, zapnite funkciu bubliniek a nasmerujte koniec hadice na zvary, kde sa uchyťava voda. Prebytočnú vodu hadicou odfúknite.
- Krok 5:** Nechajte všetky časti vírivky úplne vyschnúť na slnku (vzduchu). Nafukovacia časť veka a vaňa by mali byť stále nafúknuté.
- Krok 6:** Po vysušení, skôr ako začnete vírivku skladať, **naneste na všetky švy telový púder (mastenec)** a snažte sa PVC skladať bez ostrých ohybov, aby ste predišli prasklinám.

## Skladovanie/zimovanie vírivky PureSpa

Výrobok skladujte v miestnosti, ktorá je úplne suchá a kde sa udržiava teplota nad 4 °C. Neodporúčame nechávať našu vírivku počas zimy vonku, najmä ak je teplota 4 °C alebo nižšia. Mrazivé teploty by mohli poškodiť komponenty vírivky. Pri teplotách pod bodom mrazu sa tiež PVC vaňa stáva krehkou.

Ak sa výrobok neskladuje podľa uvedených pokynov, najmä **ak sa do vírivky dostane vlhkosť**, môže dôjsť k nasledujúcim problémom:

- ✓ Diery v stene alebo vo zvaroch vane alebo v nafukovacej časti veka spôsobené rastom baktérií.
- ✓ Škvrnny od plesní na stenách a na dne nafukovacej vane a nafukovacej časti veka.
- ✓ Poškodenie spôsobené silným mrazom
- ✓ Funkcie na vírivke (vrátane vzduchovania) môžu prestať fungovať



Prečítajte si prosím priložený manuál, kde nájdete presné informácie o tom, ako skladovať váš konkrétny výrobok Intex.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory spoločnosti INTEX.  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)