

## Cadă cu hidromasaj - cod E81

Codul E81 va fi afișat atunci când panoul de control nu reușește să se conecteze la bază. Acest lucru poate apărea din mai multe motive:

- ✓ **protecția diferențială** (RCD) este defectă: testați-o în conformitate cu instrucțiunile de pe pagina următoare
- ✓ **distanță mare** între panoul de comandă și unitate: respectați distanța prevăzută în manual - distanța de funcționare a panoului fără fir este de max. 25 m de la bază, dar distanța ideală este de până la 5 m.



- ✓ **panou neîmperecheat** cu bază: efectuați pașii de la 1 la 6

- Pasul 1:** Scoateți panoul de control din bază și țineți-l în mână.
- Pasul 2:** Apăsați și mențineți apăsat butonul on/off de pe panoul de control timp de cel puțin 5 secunde pentru a opri panoul de control.
- Pasul 3:** Deconectați baza de la priză.
- Pasul 4:** Puneți panoul de control oprit înapoi în bază.
- Pasul 5:** Introduceți baza înapoi în priză și apăsați butonul RESET (Rücksetzen) și așteptați 1-3 secunde.

## Cadă cu hidromasaj - cod E81



**Atenție!** Nu apăsați butonul TEST, acest lucru va opri/deconecta din nou jacuzzi-ul de la rețeaua electrică.

În acest moment, panoul fără fir se va aprinde probabil și va afișa din nou mesajul de eroare E81. Motivul este că în acest moment panoul s-a trezit din modul de economisire a energiei, dar încă nu este conectat la bază. Pentru conectare la bază, continuați cu pasul 6.

**Pasul 6:** Apăsați butonul on/off de pe panoul de control pentru a porni baza. Dacă totul funcționează corect, în acest moment panoul ar trebui să se conecteze la bază, iar panoul ar trebui să afișeze temperatura apei.

✔ **baterie descărcată a panoului:** reîncărcați panoul.

Asigurați-vă că baza este alimentată cu curent electric. Panoul poate fi aprins chiar și atunci când baza este deconectată de la curent, deoarece panoul are propria sa baterie. Asigurați-vă că nu ați deconectat baza de la sursa de alimentare prin apăsarea butonului TEST de pe protecția diferențială. Mai multe a se vedea mai jos „Testarea protecției diferențiale”. Dacă baza nu este alimentată cu energie, panoul nu se va încărca în bază, deși poate fi aprins temporar datorită bateriei proprii.

✔ **vreuna dintre piesele jacuzzi-ului este defectă:** panoul de comandă/ placa de control/ transformatorul/ RCD (testul RCD a se vedea mai jos) → reclamați produsul în garanție la vânzător, produsul în afara garanției - căutați un service

## Cadă cu hidromasaj - cod E81

### PROCEDURA CORECTĂ DE TESTARE A PROTECȚIEI DIFERENȚIALE



Vă recomandăm să îndepărtați permanent folia de protecție de pe panoul de control înainte de a începe testul.

Jacuzzi-ul **INTEX Pure Spa** este echipat cu o protecție diferențială (RCD) la capătul cablului de alimentare. RCD-ul trebuie să fie testat înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați jacuzzi-ul dacă RCD-ul nu funcționează corect - deconectați cablul de alimentare până când defecțiunea nu este reparată corespunzător.

#### ÎNAINTE DE A UTILIZA PROTECȚIA DIFERENȚIALĂ (RCD)

- ✓ ștecărul trebuie să fie întotdeauna uscat. Este strict interzisă conectarea unui echipament cu ștecăr umed!
- ✓ ștecărul jacuzzi-ului trebuie conectat direct și numai la o priză cu pământare a unei instalații electrice fixe.

## Cadă cu hidromasaj - cod E81

- ✓ pentru a reduce riscul de electrocutare și de incendiu, nu utilizați cabluri prelungitoare, temporizatoare, adaptoare sau convertoare. Asigurați o priză poziționată corect.



**Notă:** Utilizarea cablurilor prelungitoare este o sursă frecventă de defecțiuni și daune: de exemplu, fișa de alimentare arsă, subtensiune etc. De asemenea, trebuie luat în considerare riscul de siguranță asociat cu utilizarea unui cablu prelungitor. Utilizarea cablurilor prelungitoare este interzisă - a se vedea manualul de utilizare al producătorului.

CE TREBUIE SĂ FAC	UNDE APĂȘ BUTONUL	CE VOI VEDEA	CE VOI AUZI
conectați jacuzzi-ul la o priză adecvată			
apăsați butonul RESET (RÜCKSETZEN)	pe RCD	indicatorul de pe RCD va fi <b>roșu</b>	<b>o scurtă</b> piuire
prin apăsare scurtă porniți jacuzzi-ul (cu butonul de oprire/pornire)	de pe <b>panoul de control</b>	indicatorul de pe RCD va fi <b>roșu</b>	<b>o mai lungă</b> piuire
apăsați butonul TEST. La o funcționare corectă a echipamentului, RCD-ul și întreaga unitate se vor opri (cu excepția panoului de control, care va indica eroarea E81, deoarece funcționează cu propria baterie în acel moment, dar baza nu este alimentată și, prin urmare, este deconectată de la panou. Panoul trebuie oprit prin apăsare lungă)	pe RCD	indicatorul de pe RCD va fi <b>incolor</b>	<b>nicio</b> piuire
apăsați butonul RESET (RÜCKSETZEN), RCD se activează și alimentarea cu energie electrică a bazei este restabilită	pe RCD	indicatorul de pe RCD va fi <b>roșu</b>	<b>o scurtă</b> piuire
Prin apăsare scurtă porniți jacuzzi-ul cu butonul de oprire/pornire	de pe <b>panoul de control</b>	indicatorul de pe RCD va fi <b>roșu</b>	<b>o mai lungă</b> piuire
Dacă RCD nu pornește (indicatorul rămâne incolor), RCD este defect.			



Mai multe informații sunt disponibile pe portalul de asistență pentru clienți INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)