

Джакузи - код E81

Кодът E81 се появява, когато панелът за управление не успее да се свърже с базата. Това може да се случи по няколко причини:

- ✓ **дефектнотоковата защита** (RCD) е повредена: тествайте я съгласно инструкциите на следващата страница
- ✓ **голямо разстояние** между панела за управление и устройството: спазвайте разстоянието, предписано в ръководството - работното разстояние на безжичния панел е максимум 25 м от базата, но идеалното разстояние е до 5 м.



- ✓ **несдвоен панел** с базата → изпълнете стъпките от 1 до 6

- Стъпка 1:** Извадете панела за управление от базата и го задръжте в ръка.
- Стъпка 2:** Натиснете и задръжте бутона on/off на панела за управление за поне 5 секунди, за да изключите панела за управление.
- Стъпка 3:** Изключете базата от електрическия контакт.
- Стъпка 4:** Поставете изключения панел за управление обратно в базата.
- Стъпка 5:** Включете базата обратно в контакта и натиснете бутона RESET (Rücksetzen) и изчакайте 1 до 3 секунди.

Джакузи - код E81



Внимание! Не натискайте бутона TEST, това ще изключи джакузито/ ще прекъсне връзката с електричеството.

В този момент безжичният панел вероятно ще светне и ще покаже отново съобщението за грешка E81. Причината е, че в този момент панелът се е събудил от режим на пестене на енергия, но все още не е свързан с базата. За свързване с базата преминете към стъпка 6.

Стъпка 6: Натиснете бутона on/off на панела за управление, за да включите базата. Ако всичко работи правилно, в този момент панелът трябва да се свърже с базата и панелът да покаже температурата на водата.

✔ **изтощена батерия на панела:** заредете панела.

Уверете се, че електрическият ток се подава към базата. Панелът може да светне дори когато базата е изключена от електрическата мрежа, тъй като панелът има собствена батерия. Уверете се, че не сте изключили базата от електричеството, като натиснете бутона TEST на дефектнотоковата защита. За повече информация вижте „Тестване на дефектнотокова защита“ по-долу. Ако към базата не се подава ток, панелът няма да се зареди в базата, въпреки че може временно да свети благодарение на собствената си батерия.

✔ **някоя от частите на джакузито е повредена** – панел за управление/ табло за управление/ трансформатор/ RCD (тест на RCD вж. по-долу) → продукт в гаранция - предявете претенция при дилъра, продукт извън гаранция - потърсете сервиз.

Джакузи - код E81

ПРАВИЛНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕСТВАНЕ НА ДЕФЕКТНОТОКОВАТА ЗАЩИТА



Преди започване на тестването се препоръчва да се отстрани трайно защитното фолио от панела за управление.

Джакузито **INTEX Pure Spa** е оборудвано с устройство за дефектнотокова защита (RCD), което се намира в края на захранващия кабел. RCD трябва да се тества преди всяка употреба. Не използвайте джакузито, ако RCD не работи правилно изключете захранващия кабел, докато повредата не бъде квалифицирано отстранена.

ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЕФЕКТНОТОВА ЗАЩИТА (RCD)

- ✓ щепселът винаги трябва да бъде сух. Свързването на устройството с мокър щепсел е строго забранено!
- ✓ щепселът на джакузито трябва да се свързва директно само към заземен контакт на неподвижна електрическа инсталация.
- ✓ за да намалите риска от токов удар и пожар, не използвайте удължители, таймери, адаптери или преобразуватели. Осигурете подходящо разположен електрически контакт.

Джакузи - код E81



Забележка: Използването на удължител е често срещана причина за неизправности и повреди: напр. прегорял щепсел, поднапрежение и др. Трябва да се вземе предвид и рискът за безопасността, свързан с използването на удължител. Използването на удължители е забранено - вижте ръководството за потребителя на производителя.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ	КОЙ БУТОН ДА НАТИСНА	КАКВО ВИЖДАМ	КАКВО ЧУВАМ
включете джакузито в подходящ контакт			
натиснете бутона RESET (RÜCKSETZEN)	на RCD	индикаторът на RCD е червен	кратък звуков сигнал
натиснете кратко за включване на джакузито (бутона за изключване/включване)	на панела за управление	индикаторът на RCD е червен	дълъг звуков сигнал
натиснете бутона TEST. Когато устройството функционира правилно, RCD и цялото устройство ще се изключат (с изключение на панела за управление, който ще отчете грешка E81, тъй като в този момент работи със собствената си батерия, но базата е без захранване и следователно е изключена от панела. Панелът трябва да бъде изключен чрез продължително натискане)	на RCD	индикаторът на RCD е безцветен	без звуков сигнал
натиснете бутона RESET (RÜCKSETZEN), RCD се включва и захранването на базата се възстановява.	на RCD	индикаторът на RCD е червен	кратък звуков сигнал
натиснете кратко за включване на джакузито с бутона за изключване/включване	на панела за управление	индикаторът на RCD е червен	дълъг звуков сигнал
Ако RCD не се включи (индикаторът остава безцветен), RCD е повредена.			



За повече информация посетете портала за обслужване на клиенти на INTEX
www.intexsupport.com