

## SPA – greška E81

**Kod E81** će se prikazati ukoliko panel ne može da se poveže sa bazom SPA. Postoji nekoliko razloga za to:

- ✓ **RCD (FID sklopka)** je defektan: Testirajte RCD uređaj po uputstvu navedenom na sledećoj strani.
- ✓ **Razdaljina** između panela i baze je **prevelika**: Pridržavajte se smernica iz manuala – domet wireless panela je maksimalno 25 metara od kontrolne baze, ali idealna distanca je u okviru 5 metara.



- ✓ **Panel nije povezan sa SPA bazom**: Pratite korake od 1 do 6

- Korak 1:** Uzmite panel u ruku sa SPA baze.
- Korak 2:** Pritisnite i zadržite dugme on/off na panelu najmanje 5 sekundi kako bi ste ga isključili.
- Korak 3:** Isključite SPA bazu iz utičnice.
- Korak 4:** Vratite isključeni panel nazad na bazu.
- Korak 5:** Uključite SPA bazu u utičnicu i pritisnite RESET dugme (Rücksetzen) a zatim sačekajte 1-3 sekunde.

## SPA – greška E81



**Napomena:** Nemojte pritiskati TEST dugme jer će to isključiti SPA bazu.

U ovom momentu panel verovatno i dalje prikazuje kod E81. Razlog je u tome što je panel i dalje u stanju mirovanja i nije povezan sa SPA bazom. Da bi se konektovao, nastavite sa korakom broj 6.

**Korak 6:** Uključite panel pritiskom na dugme on/off. Ukoliko je sve u redu, u ovom momentu bi panel trebao da se poveže i prikaže temperaturu vode.

✓ **Prazna baterija na panelu:** Dopunite panel.

Proverite da li je SPA baza uključena u utičnicu sa električnom energijom. Panel se može aktivirati iako SPA baza nije uključena u struju jer panel ima sopstvenu bateriju. Vodite računa da ne isključite SPA bazu pritiskom na TEST dugme na RCD uređaju (FID sklopka). Za više informacija pogledajte poglavlje "RCD Test". Ukoliko SPA baza nema dotok električne energije, panel se neće dopuniti kada se nalazi na svom mestu, iako se prethodno aktivirao zahvaljujući sopstvenoj bateriji.

✓ **Ukoliko su pojedini delovi neispravni:** panel/ matična ploča / transformator/ RCD uređaj (pogledajte kako da testirate RCD uređaj) → Ukoliko je proizvod pod garancijom, podnesite reklamaciju prodavcu. Ukoliko je proizvod van garancije, kontaktirajte servisni centars.

## SPA – greška E81

### PROCEDURA ZA TESTIRANJE RCD UREDJAJA (FID SKLOPKA)



Pre testa, preporučujemo da uklonite zaštitnu foliju sa panela.

**INTEX SPA proizvodi** su opremljeni sa RCD uredjajem koji se nalazi na električnom kablu. Potrebno je testirati RCD uredjaj pre svake upotrebe proizvoda. Nemojte koristiti proizvod ukoliko RCD ne funkcioniše ispravno – isključite električni kabl dok se kvar ne otkloni.

#### PRE UPOTREBE RCD UREDJAJA (FID sklopke)

- ✓ Uverite se da je utikač suv. Strogo je zabranjeno povezivati uredjaj ukoliko je utikač vlažan!
- ✓ Utikač mora biti uključen direktno u zidnu utičnicu ili na fiksnu električnu instalaciju.
- ✓ Da biste smanjili rizik od strujnog udara i požara, nemojte koristiti produžne kablove, tajmere, adaptere ili pretvarače. Uverite se da je utičnica pravilno postavljena.

## SPA – greška E81



**Napomena:** Upotreba produžnih kablova je čest uzrok kvarova i oštećenja kao što su izgoreli utikači ili padovi napona. Uz to uzmite u obzir i bezbednosne rizike povezane sa korišćenjem produžnog kabla. Upotreba produžnih kablova je zabranjena – pogledajte uputstvo za upotrebu proizvođača.

ŠTA URADITI	GDE SE NALAZI DUGME?	ŠTA SE PRIKAZALO?	ŠTA SE ČUJE?
Uključite proizvod u utičnicu.			
Pritisnite <b>RESET</b> (RÜCKSETZEN) dugme.	Na <b>RCD uredjaju</b>	Indikator je <b>crvene boje</b>	<b>Kratak</b> beep zvuk
Uključite proizvod pritiskom na on/off dugme.	Na <b>panelu</b>	Indikator je <b>crvene boje</b>	<b>Dug</b> beep zvuk
Pritisnite <b>TEST</b> dugme. Ukoliko proizvod ispravno funkcioniše, RCD i ceo proizvod će se isključiti (osim panela na kojem će se prikazati kod E81. Panel je aktivan zahvaljujući sopstvenoj bateriji ali obzirom da SPA baza nema dotoka struje panel nije povezan. Potrebno ga je isključiti dužim pritiskom na off dugme).	Na <b>RCD uredjaju</b>	Indikator nema <b>boju</b>	<b>Nema zvuka</b>
Pritisnite <b>RESET</b> (RÜCKSETZEN) dugme, RCD će se uključiti i baza SPA će se opet napajati strujom.	Na <b>RCD uredjaju</b>	Indikator je <b>crvene boje</b>	<b>Kratak</b> beep zvuk
Isključite proizvod kratkim pritiskom na on/off dugme.	Na <b>panelu</b>	Indikator je <b>crvene boje</b>	<b>Dug</b> beep zvuk
Ukoliko se RCD ne uključi (indikator nema boju), RCD je defektan.			



Za više informacija posetite INTEX portal korisničke podrške  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)