

## Masažinė vonia - klaidos pranešimas E81

Kodas E81 rodomas, kai valdymo pultas negali prisijungti prie pagrindo. Taip gali nutikti dėl kelių priežasčių:

- ✓ **liekamosios srovės grandinės pertraukiklis (RCD) yra sugedęs:** yra sugedęs → atlikite testą pagal instrukcijas kitame puslapyje
- ✓ **didelis atstumas** tarp valdymo pulto ir įrenginio: laikykitės instrukcijoje nurodyto atstumo – belaidžio pulto veikimo atstumas yra max 25 m nuo pagrindo, bet idealus atstumas iki 5 m



- ✓ **nesusietas skydelis** su pagrindu: atlikite 1–6 veiksmus

- 1 veiksmas:** Išimkite valdymo skydelį iš pagrindo ir laikykite jį rankoje.
- 2 veiksmas:** Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką valdymo skydelyje ir palaikykite nors 5 sekundes, kad valdymo skydelis išsijungtų.
- 3 veiksmas:** išjunkite pagrindą iš kištukinio lizdo.
- 4 veiksmas:** Įdėkite išjungtą valdymo skydelį atgal į pagrindą.
- 5 veiksmas:** Įjunkite pagrindą vėl į kištukinį lizdą, paspauskite RESET mygtuką ir palaukite 1-3 sekundes.

## Masažinė vonia - klaidos pranešimas E81



**Dėmesio!** Nespauskite mygtuko TESTAS, tai vėl masažinę vonią išjungs/atjungs iš elektros tinklo

Tuo momentu belaidžio ryšio skydelis tikriausiai užsidegs ir vėl parodys E81 klaidos pranešimą. Priežastis tame, kad tuo metu skydelis pabudo iš energijos taupymo režimo, tačiau vis dar nėra prijungtas prie pagrindo. Norėdami prijungti prie pagrindo, pereikite prie 6 veiksmo..

### 6 veiksmas:

Paspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką įjungsite valdymo skydelyje pagrindą. Jei viskas veikia tinkamai, šiuo metu skydelis turi prisijungti prie pagrindo ir skydelyje turėtų būti rodoma vandens temperatūra.



**Mažai įkrauta skydelio baterija:** įkraukite skydelį.

Įsitikinkite, kad elektros srovė teka į pagrindą. Skydelis gali užsidegti net atjungus pagrindą nuo elektros, nes skydelis turi savo bateriją. Įsitikinkite, kad neatjungėte pagrindo iš elektros tinklo paspaudę RCD mygtuką TEST. Išsamiau žr. „Likutinės srovės testas“. Jei į pagrindą nepatenka srovė, skydelis pagrinde nebus įkrautas, nors lemputė gali laikinai šviesti, nes skydelis turi savo bateriją.



**kai kurios masažinės vonios dalys yra sugedusios:** vald. skydelis/ valdymo plokštė/ transformatorius/ RCD (testas RCD žr. žemiau) → garantijos metu pateikite dėl gaminio pretenziją gamintojui, po garantijos – kreipkitės į servisą.

## Masažinė vonia - klaidos pranešimas E81

### TEISINGA GRANDINĖS PERTRAUKIKLIO BANDYMO TVARKA



Prieš pradėdant testą rekomenduojame nuo valdymo skydelio visam laikui nuimti apsauginę plėvelę

Masažinė vonia **INTEX Pure Spa** maitinimo kabelio gale turi liekamosios srovės grandinės pertraukiklį (RCD). RCD turi būti išbandytas prieš kiekvieną naudojimą. Nenaudokite masažinės vonios, jeigu RCD neveikia tinkamai – maitinimo laidas turi būti išjungtas, kol defektas bus profesionaliai pašalintas.

#### PRIEŠ GRANDINĖS PERTRAUKIKLIO NAUDOJIMĄ (RCD)

- ✓ kištukas visada turi būti sausas. Griežtai draudžiama jungti įrenginį prie šlapio kištuko!
- ✓ masažinės vonios kištukas turi būti tiesiogiai prijungtas tik prie įžeminto kištukinio lizdo.

## Masažinė vonia - klaidos pranešimas E81

- ✓ kad sumažintumėte elektros smūgio ir gaisro pavojų, nenaudokite prailginimo laidų, laikmačių, adapterių ar keitiklių. Kištukinis lizdas turi būti tinkamoje vietoje.



**Pastaba:** Prailginimo laidų naudojimas yra dažnas gedimų ir pažeidimų šaltinis: pvz., perdegusi laido šakutė, per mažą įtampa ir pan. Taip pat reikia atsižvelgti į saugos riziką, susijusią su prailgintuvo naudojimu. Naudoti prailginimo laidus yra draudžiama – žr. gamintojo parengtą vartotojo vadovą.

KĄ TURIU PADARYTI	KUR SPAUSTI MYGTUKĄ	KĄ PAMATYSIU	KĄ IŠGIRSIU
Įjunkite masažinę vonią į tinkamą kištukinį lizdą.			
paspauskite mygtuką RESET (RÜCKSETZEN)	RCD	ant RCD signalas bus <b>raudonas</b>	<b>trumpas</b> pyptelėjimas
trumpi paspaudimu įjunkite masažinę vonią (mygtuku išjungti/įjungti)	valdymo skydelyje	ant RCD signalas bus <b>raudonas</b>	<b>ilgesnis</b> pyptelėjimas
paspauskite mygtuką TESTAS. Teigiamai veikiant įrenginiui RCD ir visas įrenginys išsijungia (išskyrus valdymo skydelį, jis praneš klaida E81, nes tuo metu veiks tik su savo baterija, nes pagrindas yra be srovės ir todėl atjungtas nuo skydelio. Skydelį reikia išsijungti paspaudus ir ilgai palaikius nuspaustą mygtuką).	RCD	ant RCD signalas bus <b>bespalvis</b>	<b>jokio</b> pyptelėjimo
paspauskite mygtuką RESET (RÜCKSETZEN), RCD įsijungia ir atkuriamas elektros tiekimas į pagrindą	RCD	ant RCD signalas bus <b>raudonas</b>	<b>trumpas</b> pyptelėjimas
trumpai paspaudę mygtuką įjungti/išjungti įjunkite masažinę vonią	valdymo skydelyje	ant RCD signalas bus <b>raudonas</b>	<b>ilgesnis</b> pyptelėjimas
Jeigu RCD neįsijungia (signalas lieka bespalvis), RCD yra sugedusi			



Daugiau informacijos rasite firmos INTEX klientų aptarnavimo portale  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)