

PureSpa – Šifra pogreške E81

Kod E81 će se prikazati kada kontrolna ploča ne može uspostaviti vezu s baznom jedinicom. To se može dogoditi iz nekoliko razloga:

- ✓ **RCD (uređaj za preostalu struju) je neispravan:** Izvršite test prema uputama na sljedećoj stranici.
- ✓ **Udaljenost između kontrolne ploče i jedinice je prevelika:** Slijedite smjernice o udaljenosti u priručniku – radni domet bežične ploče je maksimalno 25 metara od bazne jedinice, ali idealna udaljenost je unutar 5 metara..



- ✓ **Ploča nije uparena s baznom jedinicom:** Slijedite korake od 1 do 6

- Korak 1:** Uklonite kontrolnu ploču s baze i držite je u ruci.
- Korak 2:** Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje na kontrolnoj ploči najmanje 5 sekundi kako biste isključili ploču.
- Korak 3:** Iskopčajte bazu iz utičnice.
- Korak 4:** Vratite isključenu kontrolnu ploču natrag u bazu.
- Korak 5:** Ponovno uključite bazu u utičnicu i pritisnite gumb RESET (Rücksetzen) te pričekajte 1-3 sekunde.

PureSpa – Šifra pogreške E81



Napomena: Nemojte pritiskati gumb TEST jer će to isključiti/odspojiti bazu iz struje.

U ovom trenutku, bežična ploča će se vjerojatno uključiti i ponovno prikazati poruku o pogrešci E81. Razlog tome je što se ploča upravo probudila iz načina mirovanja, ali još uvijek nije povezana s bazom. Da biste se povezali s bazom, nastavite s korakom 6.

Korak 6: Uključite bazu pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje na kontrolnoj ploči. Ako sve radi ispravno, ploča bi se u ovom trenutku trebala povezati s baznom jedinicom, a ploča bi trebala prikazati temperaturu vode.

✓ **Slaba baterija u kontrolnoj ploči:** Napunite kontrolnu ploču.

Provjerite prima li baza električnu energiju. Ploča se može upaliti čak i kad je baza isključena iz struje jer ploča ima svoju bateriju. Provjerite jeste li slučajno isključili bazu iz struje pritiskom na gumb TEST na RCD-u (zaštitni uređaj od preostale struje). Za više informacija, pogledajte "Test RCD-a" u nastavku. Ako baza ne prima struju, ploča se neće puniti u bazi, iako se privremeno može upaliti zbog svoje unutarnje baterije.

✓ **Neki dio PureSpa uređaja je neispravan** – kontrolna ploča/glavna ploča/transformator/RCD(test RCD-a, pogledajte u nastavku) → Ako je proizvod u jamstvu, kontaktirajte prodavača radi reklamacije. Ako je proizvod izvan jamstva, potražite servisne centre za popravak.

PureSpa – Šifra pogreške E81

ISPRAVAN POSTUPAK ZA TESTIRANJE RCD-A (ZAŠTITNI UREĐAJ OD PREOSTALE STRUJE)



Prije početka testa preporučujemo trajno uklanjanje zaštitne folije s kontrolne ploče.

INTEX **Pure Spa** hidromasažna kada opremljena je RCD-om na kraju naponskog kabela. RCD se mora testirati prije svake upotrebe. Nemojte koristiti hidromasažnu kadu ako RCD ne radi ispravno – isključite naponski kabel dok kvar ne popravi stručna osoba.

PRIJE KORIŠTENJA RCD-A (UREĐAJ ZA ZAŠTITU OD PREOSTALIH STRUJA)

- ✓ Utikač uvijek mora biti suh. Strogo je zabranjeno priključivanje uređaja na mokru utičnicu!
- ✓ Utikač hidromasažne kade mora biti izravno priključen samo na uzemljenu utičnicu stalne električne instalacije.

PureSpa – Šifra pogreške E81

- ✓ Kako biste smanjili rizik od električnog udara i požara, nemojte koristiti produžne kabele, timere, adaptere ili pretvarače. Provjerite je li utičnica pravilno postavljena.



Napomena: Korištenje produžnih kabela čest je izvor kvarova i oštećenja, poput izgorjelih utikača ili pada napona. Također, uzmite u obzir sigurnosne rizike povezane s upotrebom produžnih kabela. Korištenje produžnih kabela je zabranjeno – pogledajte korisnički priručnik proizvođača.

| ŠTO NAPRAVITI | GDJE PRITISNUTI TIPKU | ŠTO VIDIM | ŠTO ČUJEM |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Priključite hidromasažnu kadu u odgovarajuću utičnicu. | | | |
| Pritisnite tipku RESET (RÜCKSETZEN). | Na RCD-u | Indikator je crven | Kratko zvučno upozorenje |
| Uključite hidromasažnu kadu kratkim pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje. | Na upravljačkoj ploči | Indikator je crven | Dugo zvučno upozorenje |
| Pritisnite tipku TEST. Ako uređaj ispravno radi, RCD i cijeli uređaj će se isključiti (osim kontrolne ploče koja će prikazati grešku E81 jer radi na vlastitu bateriju, dok je baza bez struje pa je isključena s ploče. Ploča se treba isključiti dugim pritiskom). | Na RCD-u | Indikator je bez boje | Nema zvučnog signala |
| Pritisnite tipku RESET (RÜCKSETZEN), RCD će se uključiti i napajanje baze će biti ponovno uspostavljeno. | Na RCD-u | Indikator je crven | Kratko zvučno upozorenje |
| Uključite hidromasažnu kadu kratkim pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje. | Na upravljačkoj ploči | Indikator je crven | Dugo zvučno upozorenje |
| Ako se RCD ne uključi (indikator ostane bez boje), RCD je neispravan. | | | |



Više informacija dostupno je na portalu za korisničku podršku INTEX
www.intexsupport.com