

## Джакузи – тест на дефектнотоковата защита (RCD)

### ПРАВИЛНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕСТВАНЕ НА ДЕФЕКТНОТОКОВАТА ЗАЩИТА



Преди започване на тестването се препоръчва да се отстрани трайно защитното фолио от панела за управление.

Джакузито INTEX Pure Spa е оборудвано с устройство за дефектнотокова защита (RCD), което се намира в края на захранващия кабел. RCD трябва да се тества преди всяка употреба. Не използвайте джакузито, ако RCD не работи правилно изключете захранващия кабел, докато повредата не бъде квалифицирано отстранена.

### ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЕФЕКТНОТОВА ЗАЩИТА (RCD)

- ✓ щепселът винаги трябва да бъде сух. Свързването на устройството с мокър щепсел е строго забранено!
- ✓ щепселът на джакузито трябва да се свързва директно само към заземен контакт на неподвижна електрическа инсталация.

## Джакузи – тест на дефектнотоковата защита (RCD)



за да намалите риска от токов удар и пожар, не използвайте удължители, таймери, адаптери или преобразуватели. Осигурете подходящо разположен електрически контакт.



**Забележка:** Използването на удължител е често срещана причина за неизправности и повреди: напр. прегорял щепсел, поднапрежение и др. Трябва да се вземе предвид и рискът за безопасността, свързан с използването на удължител. Използването на удължители е забранено - вижте ръководството за потребителя на производителя.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ	КОЙ БУТОН ДА НАТИСНА	КАКВО ВИЖДАМ	КАКВО ЧУВАМ
включете джакузито в подходящ контакт			
натиснете бутона <b>RESET (RÜCKSETZEN)</b>	на <b>RCD</b>	индикаторът на RCD е <b>червен</b>	<b>кратък</b> звуков сигнал
натиснете кратко за включване на джакузито (бутона за изключване/включване)	на <b>панела за управление</b>	индикаторът на RCD е <b>червен</b>	<b>дълъг</b> звуков сигнал
натиснете бутона <b>TEST</b> . Когато устройството функционира правилно, RCD и цялото устройство ще се изключат (с изключение на панела за управление, който ще отчете грешка E81, тъй като в този момент работи със собствената си батерия, но базата е без захранване и следователно е изключена от панела. Панелът трябва да бъде изключен чрез продължително натискане)	на <b>RCD</b>	индикаторът на RCD е <b>безцветен</b>	<b>без</b> звуков сигнал
натиснете бутона <b>RESET (RÜCKSETZEN)</b> , RCD се включва и захранването на базата се възстановява	на <b>RCD</b>	индикаторът на RCD е <b>червен</b>	<b>кратък</b> звуков сигнал
натиснете кратко за включване на джакузито с бутона за изключване/включване	на <b>панела за управление</b>	индикаторът на RCD е <b>червен</b>	<b>дълъг</b> звуков сигнал
Ако RCD не се включи (индикаторът остава безцветен), RCD е повредена.			



За повече информация посетете портала за обслужване на клиенти на INTEX

[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)