

Spa küveti – kaçak akım rölesinin testi (RCD)

KAÇAK AKIM RÖLESİNİN TESTİNİN YAPILMASI İÇİN DOĞRU PROSEDÜR



Teste başlamadan önce, koruyucu filmin kontrol panelinden kalıcı olarak çıkarılması tavsiye edilir.

INTEX Pure Spa küveti, güç kablosunun ucunda bir kaçak akım rölesi (RCD) ile donatılmıştır. RCD her kullanımdan önce test edilmelidir. RCD düzgün çalışmıyorsa Spa küvetini kullanmayın - arıza yetkin bir şekilde onarılanaya kadar güç kablosunun bağlantısını kesin.

KAÇAK AKIM RÖLESİNİ KULLANMADAN ÖNCE

- ✓ fiş her zaman kuru olmalıdır. Cihazı ıslak bir fişe bağlamak kesinlikle yasaktır!
- ✓ Spa küvetinin fişi sadece doğrudan sabit bir elektrik tesisatının topraklı prizine bağlanmalıdır.

Spa küveti – kaçak akım rölesinin testi (RCD)

- ✓ elektrik çarpması ve yangın riskini azaltmak için uzatma kabloları, zamanlayıcılar, adaptörler veya dönüştürücüler kullanmayın. Doğru yerleştirilmiş bir priz olduğundan emin olun.



Not: Uzatma kablolarının kullanımı yaygın bir arıza ve hasar kaynağıdır: örn. yanmış besleme çatalı, düşük voltaj, vb. Uzatma kablosu kullanımıyla ilişkili güvenlik riski de dikkate alınmalıdır. Uzatma kablolarının kullanımı yasaktır - üretici kullanım kılavuzuna bakın.

NE YAPMALIYIM	NEREDE DÜĞMEYE BASIYORUM	NE GÖRÜYORUM	NE DUYUYORUM
Spa küvetini uygun bir prize takın			
RESET (RÜCKSETZEN) düğmesine basın	RCD üzerinde	RCD üzerindeki hedef kırmızı olacak	kısa bip sesi
Spa küvetini kısa basarak açın (kapat/aç düğmesi)	kontrol panelinde	RCD üzerindeki hedef kırmızı olacak	daha uzun bip sesi
TEST düğmesine basın Cihaz doğru çalıştığında, RCD ve tüm cihaz kapanacaktır (o anda kendi bataryasıyla çalıştığı için E81 hatası bildirecek olan kontrol paneli hariç, ancak tabanda güç yoktur ve bu nedenle panelden ayrılmıştır. Panel uzun basılarak kapatılmalıdır).	RCD üzerinde	RCD üzerindeki hedef renksiz olacak	bip sesi yok
RESET (RÜCKSETZEN) düğmesine basın, RCD açılır ve tabana giden güç kaynağı yeniden sağlanacaktır	RCD üzerinde	RCD üzerindeki hedef kırmızı olacak	kısa bip sesi
kapat/aç düğmesi kısa basarak Spa küvetini açın	kontrol panelinde	RCD üzerindeki hedef kırmızı olacak	daha uzun bip sesi
RCD açılmazsa (hedef renksiz kalır), RCD arızalı.			



Daha fazla bilgi için INTEX müşteri destek portalini ziyaret edin

www.intexsupport.com