

Masažinė vonia – liekamosios srovės grandinės pertraukiklio testas (RCD)

TEISINGA GRANDINĖS PERTRAUKIKLIO BANDYMO TVARKA



Prieš pradėdant testą rekomenduojame nuo valdymo skydelio visam laikui nuimti apsauginę plėvelę.

Masažinė vonia **INTEX Pure Spa** maitinimo kabelio gale turi liekamosios srovės grandinės pertraukiklį (RCD). RCD turi būti išbandytas prieš kiekvieną naudojimą. Nenaudokite masažinės vonios, jeigu RCD neveikia tinkamai – maitinimo laidas turi būti išjungtas, kol defektas bus profesionaliai pašalintas.

PRIEŠ GRANDINĖS PERTRAUKIKLIO NAUDOJIMĄ (RCD)

- ✓ kištukas visada turi būti sausas. Griežtai draudžiama jungti įrenginį prie šlapio kištuko!!
- ✓ masažinės vonios kištukas turi būti tiesiogiai prijungtas tik prie įžeminto kištukinio lizdo.
- ✓ kad sumažintumėte elektros smūgio ir gaisro pavojų, nenaudokite prailginimo laidų, laikmačių, adapterių ar keitiklių. Kištukinis lizdas turi būti tinkamoje vietoje.

Masažinė vonia – liekamosios srovės grandinės pertraukiklio testas (RCD)



Pastaba: Prailginimo laidų naudojimas yra dažnas gedimų ir pažeidimų šaltinis: pvz., perdegusi laido šakutė, per maža įtampa ir pan. Taip pat reikia atsižvelgti į saugos riziką, susijusią su prailgintuvo naudojimu. Naudoti prailginimo laidus yra draudžiama – žr. gamintojo parengtą vartotojo vadovą.

KĄ TURIU PADARYTI	KUR SPAUSTI MYGTUKĄ	KĄ PAMATYSIU	KĄ IŠGIRSIU
Įjunkite masažinę vonią į tinkamą kištukinį lizdą			
paspauskite mygtuką RESET (RÜCKSETZEN)	RCD	ant RCD signalas bus raudonas	trumpas pyptelėjimas
trumpi paspaudimu įjunkite masažinę vonią (mygtuku išjungti/įjungti)	valdymo skydelyje	ant RCD signalas bus raudonas	ilgesnis pyptelėjimas
paspauskite mygtuką TESTAS. Teigiamai veikiant įrenginiui RCD ir visas įrenginys išsijungia (išskyrus valdymo skydelį, jis praneš klaida E81, nes tuo metu veiks tik su savo baterija, nes pagrindas yra be srovės ir todėl atjungtas nuo skydelio. Skydelį reikia išsijungti paspaudus ir ilgai palaikius nuspaustą mygtuką)	RCD	ant RCD signalas bus bespalvis	jokio pyptelėjimo
paspauskite mygtuką RESET (RÜCKSETZEN), RCD įsijungia ir atkuriamas elektros tiekimas į pagrindą	RCD	ant RCD signalas bus raudonas	trumpas pyptelėjimas
trumpai paspaudę mygtuką įjungti/išjungti įjunkite masažinę vonią	valdymo skydelyje	ant RCD signalas bus raudonas	ilgesnis pyptelėjimas
Jeigu RCD neįsijungia (signalas lieka bespalvis), RCD yra sugedusi.			



Daugiau informacijos rasite firmos INTEX klientų aptarnavimo portale
www.intexsupport.com