

## Test prúdového chrániča

### SPRÁVNY POSTUP TESTOVANIA PRÚDOVÉHO CHRÁNIČA



Pred začatím testu sa odporúča, aby bola z ovládacieho panela natrvalo odstránená ochranná krycia fólia.

**Vírivka INTEX Pure Spa** je na konci napájacieho kábla vybavená prúdovým chráničom (RCD). RCD sa musí pred každým použitím otestovať. Ak RCD nefunguje správne, vírivku nepoužívajte - odpojte napájací kábel, kým nebude porucha kvalifikovane odstránená.

#### PRED POUŽITÍM PRÚDOVÉHO CHRÁNIČA (RCD)

- ✓ Zástrčka musí byť vždy suchá. Je prísne zakázané pripájať zariadenie do mokrej zástrčky!
- ✓ Zástrčka vírivky sa smie pripojiť len priamo do uzemnenej zásuvky pevnej elektrickej inštalácie.
- ✓ Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom a požiaru, nepoužívajte predlžovacie káble, časovače, adaptéry ani meniče. Zabezpečte správne umiestnenú zásuvku.

## Test prúdového chrániča



**Poznámka:** Používanie predlžovacích káblov je častým zdrojom porúch a poškodení: napr. vypálená vidlica napájania, podpätie atď. Do úvahy treba brať aj bezpečnostné riziko spojené s používaním predlžovacieho kábla. Používanie predlžovacích káblov je zakázané - pozrite si návod na použitie od výrobcu.

ČO MÔŽETE UROBIŤ	KDE MÁM UMÝVAŤ BUTTON	ČO VIDÍM	ČO SLYŠÍM
zapojte vÍrivku do vhodnej zásuvky			
Stlačte tlačidlo RESET (RÜCKSETZEN)	na RCD	terč na RCD bude <b>červený</b>	<b>krátke</b> pípnutie
Krátkym stlačením zapnete vÍrivku (tlačidlo vypnutia/zapnutia)	na <b>ovládacom paneli</b>	terč na RCD bude <b>červený</b>	<b>dlhšie</b> pípnutie
stlačte tlačidlo TEST. Keď jednotka funguje správne, RCD a celá jednotka sa vypne (okrem ovl. panelu, ten nahlási chybu E81, pretože v tom momente beží na vlastnú batériu, ale základňa je bez napájania, a teda odpojená od panelu. Panel je potrebné vypnúť dlhým stlačením)	na RCD	terč na RCD bude <b>bezfarebný</b>	<b>žiadne</b> pípnutie
stlačte tlačidlo RESET (RÜCKSETZEN), RCD sa zapne a obnoví sa napájanie základne	na RCD	terč na RCD bude <b>červený</b>	<b>krátke</b> pípnutie
Krátkym stlačením zapnete vÍrivku Stlačte tlačidlo vypnutia/zapnutia	na <b>ovládacom paneli</b>	terč na RCD bude <b>červený</b>	<b>dlhšie</b> pípnutie
ak RCD nie je zapnutý (terčiek zostane bezfarebný), RCD je poškodený			



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)