

Test za RCD uredjaj – SPA

PROCEDURA ZA TESTIRANJE RCD UREDJAJA (FID SKLOPKA)



Pre testa, preporučujemo da uklonite zaštitnu foliju sa panela.

INTEX SPA proizvodi su opremljeni sa RCD uredjajem koji se nalazi na električnom kablu. Potrebno je testirati RCD uredjaj pre svake upotrebe proizvoda. Nemojte koristiti proizvod ukoliko RCD ne funkcioniše ispravno – isključite električni kabl dok se kvar ne otkloni.

PRE UPOTREBE RCD UREDJAJA (FID sklopke)

- ✓ Uverite se da je utikač suv. Strogo je zabranjeno povezivati uredjaj ukoliko je utikač vlažan!
- ✓ Utikač mora biti uključen direktno u zidnu utičnicu ili na fiksnu električnu instalaciju.
- ✓ Da biste smanjili rizik od strujnog udara i požara, nemojte koristiti produžne kablove, tajmere, adaptere ili pretvarače. Uverite se da je utičnica pravilno postavljena.

Test za RCD uredjaj – SPA



Napomena: Upotreba produžnih kablova je čest uzrok kvarova i oštećenja kao što su izgoreli utikači ili padovi napona. Uz to uzmite u obzir i bezbednosne rizike povezane sa korišćenjem produžnog kabla. Upotreba produžnih kablova je zabranjena – pogledajte uputstvo za upotrebu proizvođača.

ŠTA URADITI	GDE SE NALAZI DUGME?	ŠTA SE PRIKAZALO?	ŠTA SE ČUJE?
Uključite proizvod u utičnicu.			
Pritisnite RESET (RÜCKSETZEN) dugme.	Na RCD uredjaju	Indikator je crvene boje	Kratak beep zvuk
Uključite proizvod pritiskom na on/off dugme.	Na panelu	Indikator je crvene boje	Dug beep zvuk
Pritisnite TEST dugme. Ukoliko proizvod ispravno funkcioniše, RCD i ceo proizvod će se isključiti (osim panela na kojem će se prikazati kod E81. Panel je aktivan zahvaljujući sopstvenoj bateriji ali obzirom da SPA baza nema dotoka struje panel nije povezan. Potrebno ga je isključiti dužim pritiskom na off dugme).	Na RCD uredjaju	Indikator nema boju	Nema zvuka
Pritisnite RESET (RÜCKSETZEN) dugme, RCD će se uključiti i baza SPA će se opet napajati strujom.	Na RCD uredjaju	Indikator je crvene boje	Kratak beep zvuk
Isključite proizvod kratkim pritiskom na on/off dugme.	Na panelu	Indikator je crvene boje	Dug beep zvuk
Ukoliko se RCD ne uključi (indikator nema boju), RCD je defektan.			



Za više informacija posetite INTEX portal korisničke podrške
www.intexsupport.com