

RCD Test – PureSpa

ISPRAVAN POSTUPAK ZA TESTIRANJE RCD-A (ZAŠTITNI UREĐAJ OD PREOSTALE STRUJE)



Prije početka testa preporučujemo trajno uklanjanje zaštitne folije s kontrolne ploče.

INTEX **Pure Spa** hidromasažna kada opremljena je RCD-om na kraju naponskog kabela. RCD se mora testirati prije svake upotrebe. Nemojte koristiti hidromasažnu kadu ako RCD ne radi ispravno – isključite naponski kabel dok kvar ne popravi stručna osoba.

PRIJE KORIŠTENJA RCD-A (UREĐAJ ZA ZAŠTITU OD PREOSTALIH STRUJA)

- ✓ Utikač uvijek mora biti suh. Strogo je zabranjeno priključivanje uređaja na mokru utičnicu!
- ✓ Utikač hidromasažne kade mora biti izravno priključen samo na uzemljenu utičnicu stalne električne instalacije.

RCD Test – PureSpa

- ✓ Kako biste smanjili rizik od električnog udara i požara, nemojte koristiti produžne kabele, timere, adaptere ili pretvarače. Provjerite je li utičnica pravilno postavljena.



Napomena: Korištenje produžnih kabela čest je izvor kvarova i oštećenja, poput izgorjelih utikača ili pada napona. Također, uzmete u obzir sigurnosne rizike povezane s upotrebom produžnih kabela. Korištenje produžnih kabela je zabranjeno – pogledajte korisnički priručnik proizvođača.

ŠTO NAPRAVITI	GDJE PRITISNUTI TIPKU	ŠTO VIDIM	ŠTO ČUJEM
Priključite hidromasažnu kadu u odgovarajuću utičnicu.			
Pritisnite tipku RESET (RÜCKSETZEN).	Na RCD-u	Indikator je crven	Kratko zvučno upozorenje
Uključite hidromasažnu kadu kratkim pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje.	Na upravljačkoj ploči	Indikator je crven	Dugo zvučno upozorenje
Pritisnite tipku TEST. Ako uređaj ispravno radi, RCD i cijeli uređaj će se isključiti (osim kontrolne ploče koja će prikazati grešku E81 jer radi na vlastitu bateriju, dok je baza bez struje pa je isključena s ploče. Ploča se treba isključiti dugim pritiskom).	Na RCD-u	Indikator je bez boje	Nema zvučnog signala
Pritisnite tipku RESET (RÜCKSETZEN), RCD će se uključiti i napajanje baze će biti ponovno uspostavljeno.	Na RCD-u	Indikator je crven	Kratko zvučno upozorenje
Uključite hidromasažnu kadu kratkim pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje.	Na upravljačkoj ploči	Indikator je crven	Dugo zvučno upozorenje
Ako se RCD ne uključi (indikator ostane bez boje), RCD je neispravan.			



Više informacija dostupno je na portalu za korisničku podršku INTEX
www.intexsupport.com