

Masažna kad – test zaščitnega stikala na diferenčni tok (RCD)

PRAVILEN POSTOPEK PRI PREIZKUSU TOKOVNEGA ZAŠČITNEGA STIKALA



Priporočamo, da pred začetkom preizkusa trajno odstranite zaščitno folijo z nadzorne plošče.

Masažna kad INTEX Pure Spa je na koncu napajalnega kabla opremljena z zaščitnim stikalom na diferenčni tok (RCD). RCD je treba pred vsako uporabo preizkusiti. Masažne kadi ne uporabljajte, če RCD ne deluje pravilno – odklopite napajalni kabel, dokler okvara ni strokovno odpravljena.

PRED UPORABO TOKOVNEGA ZAŠČITNEGA STIKALA (RCD)

- ✓ vtič mora biti vedno suh. Napravo je strogo prepovedano priključiti z mokrim vtičem!
- ✓ vtič masažne kadi mora biti neposredno priključen samo na ozemljeno vtičnico fiksne električne napeljave.

Masažna kad – test zaščitnega stikala na diferenčni tok (RCD)

- ✓ da bi zmanjšali nevarnost električnega udara in požara, ne uporabljajte podaljškov, časovnikov, adapterjev ali pretvornikov. Zagotovite ustrezno nameščeno vtičnico.



Opomba: Uporaba podaljškov je pogost vir napak in poškodb: npr. pregoreli napajalni vtič, prenizka napetost itd. Upoštevati je treba tudi varnostno tveganje, povezano z uporabo podaljševalnega kabla. Uporaba podaljševalnih kablov je prepovedana – glej uporabniški priročnik proizvajalca.

KAJ MORAM STORITI	KJE PRITISNEM NA GUMB	KAJ BOM VIDEL(A)	KAJ BOM SLIŠAL(A)
Priključite masažno kad na ustrezno vtičnico.			
Pritisnite na gumb RESET (RÜCKSETZEN)	na RCD	tarča na RCD bo rdeča	kratek pisk
S kratkim pritiskom vklopite masažno kad (z gumbom za vklop/izklop).	na nadzorni plošči	tarča na RCD bo rdeča	daljši pisk
Pritisnite na gumb TEST. V primeru pravilnega delovanja naprave se izklopi RCD in celotna naprava (razen nadz. plošče, ki bo javila napako E81, saj v tem trenutku deluje na lastno baterijo, baza pa je brez napajanja in zato odklopljena od plošče. Nadzorno ploščo je treba izklopiti z dolgim pritiskom).	na RCD	tarča na RCD bo brezbarvna	brez piska
Pritisnite na gumb RESET (RÜCKSETZEN), RCD se bo vklopil in obnovilo se bo el. napajanje v bazo.	na RCD	terč na RCD bude črvený	kratek pisk
S kratkim pritiskom vklopite masažno kad z gumbom za vklop/izklop.	na nadzorni plošči	tarča na RCD bo rdeča	daljši pisk
Če se RCD ne vklopi (tarča ostane brezbarvna), je RCD okvarjen.			



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX

www.intexsupport.com