

Gdje zavrnuti filter u hidromasažnoj kadi

Filter se mora zavrnuti na donji otvor koji usisava vodu iz hidromasažne kade u pumpu na bazi motora.

- ✓ Za COMBO hidromasažne kade ovaj je otvor označen sa B (COMBO hidromasažne kade imaju i mjehuriće i mlaznice za vodenu masažu).



- ✓ Za hidromasažne kade BUBBLE SPA i SIMPLE SPA, filter je potrebno zavrnuti na otvor označen sa C (hidromasažne kade BUBBLE SPA i SIMPLE SPA imaju samo mjehuriće, nemaju masažne mlaznice).



Gdje zavrnuti filter u hidromasažnoj kadi

Ako je filter pogrešno zavrnut, voda neće ulaziti u uložak filtera, koji bi trebao hvatati mehaničke nečistoće (npr. kosu), već će začepiti izlaz pumpe. Nečistoće koje na taj način dospiju u filter mogu ga oštetiti (zaglavljivanje pumpe, trošenje odvodnog otvora pumpe, lom osovinice itd.). Šteta nastala na taj način nije pokrivena jamstvom.



Više informacija dostupno je na portalu za korisničku podršku INTEX
www.intexsupport.com