

Πού να βιδώσετε το φίλτρο στο υδρομασάζ

Το φίλτρο πρέπει να βιδωθεί στην κάτω οπή που αναρροφά νερό από το υδρομασάζ στην αντλία που βρίσκεται στη βάση του κινητήρα.

- ✔ Για τα υδρομασάζ COMBO, αυτή είναι η οπή με την ένδειξη B (τα υδρομασάζ COMBO διαθέτουν τόσο φυσαλίδες όσο και πίδακες υδρομασάζ).



- ✔ Για τα υδρομασάζ BUBBLE SPA και SIMPLE SPA, το φίλτρο πρέπει να βιδωθεί στην οπή με την ένδειξη C (τα υδρομασάζ BUBBLE SPA και SIMPLE SPA έχουν μόνο φυσαλίδες, δεν έχουν πίδακες μασάζ).



Πού να βιδώσετε το φίλτρο στο υδρομασάζ

Εάν το φίλτρο βιδωθεί με λάθος τρόπο, το νερό δεν θα περάσει από το φυσίγγιο φίλτρου, το οποίο συλλέγει τις μηχανικές ακαθαρσίες (π.χ. τρίχες), αλλά αντίθετα θα φράξει την έξοδο της αντλίας. Η βρωμιά που εισέρχεται στο φίλτρο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να του προκαλέσει ζημιά (να μπλοκάρει την αντλία, να τρίψει τον άξονα της αντλίας, να σπάσει τον άξονα κ.λπ.). Οι ζημιές που προκαλούνται με αυτόν τον τρόπο δεν καλύπτονται από την εγγύηση.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πύλη υποστήριξης πελατών της INTEX
www.intexsupport.com