

## Koliko često čistiti filter

Filter/uložak treba ispirati svakodnevno ili nakon svake upotrebe. Redovito mijenjajte filter (jednom svakih nekoliko dana/tjedno, ovisno o intenzitetu korištenja hidromasažne kade).

Voda mora biti bistra. Uvijek održavajte razinu klora u vodi hidromasažne kade između 2 i 4 ppm.

Ako je voda u vašoj hidromasažnoj kadi zelena/mlječna ili ima pjenu, vjerojatno je to razlog zašto vidite kod E90. Za više detalja o podešavanju kvalitete vode pogledajte korisnički priručnik.

Klor djeluje kao dezinficijens i sprječava množenje algi i bakterija. Filter/uložak pomaže samo u hvatanju mehaničkih čestica sadržanih u vodi.



Više informacija dostupno je na portalu za korisničku podršku INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)