

Koliko često treba čistiti filter

- ✓ Filter/uložak treba ispirati svakog dana ili nakon svake upotrebe. Redovno menjajte filter za novi (jednom u nekoliko dana ili nedeljno, u zavisnosti od učestalosti korišćenja hidromasažne kade).
- ✓ Voda u kadi treba da bude bistra i providna. Uvek održavajte nivo hlora u vodi hidromasažne kade između 2 i 4 ppm.
- ✓ Ako je voda u hidromasažnoj kadi zelena, zamućena (mlečna) ili se u njoj pojavljuje pena, to je verovatno razlog zašto se prikazuje kod greške E90. Više informacija o tretmanu kvaliteta vode možete pronaći u korisničkom uputstvu.
- ✓ Hlor služi za dezinfekciju i sprečava rast algi i bakterija. Filter/uložak samo mehanički zadržava nečistoće koje se nalaze u vodi.



Više informacija potražite na portalu korisničke podrške INTEX
www.intexsupport.com