

Πόσο συχνά να καθαρίζετε το φίλτρο

- ✓ Το φίλτρο/φουσίγιο πρέπει να ξεπλένεται καθημερινά ή μετά από κάθε χρήση. Αντικαθιστάτε το φίλτρο με ένα καινούργιο τακτικά (μία φορά κάθε λίγες ημέρες/εβδομάδα, ανάλογα με την χρήση του υδρομασάζ).
- ✓ Το νερό πρέπει να είναι καθαρό. Να διατηρείτε πάντα το επίπεδο χλωρίου στο νερό του υδρομασάζ μεταξύ 2 και 4 ppm.
- ✓ Εάν το νερό στο υδρομασάζ είναι πράσινο/γαλακτώδες ή περιέχει αφρό, τότε είναι πιθανών να εμφανιστεί ο κώδικας E90. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση της ποιότητας του νερού, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη.
- ✓ Το χλώριο δρα ως απολυμαντικό και εμποδίζει την ανάπτυξη φυκών και βακτηρίων. Το φίλτρο/φουσίγιο βοηθά μόνο στη δέσμευση των μηχανικών σωματιδίων που περιέχονται στο νερό.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πύλη υποστήριξης πελατών της INTEX
www.intexsupport.com