

Ovládací panel – obecné informace

Ovládací panel je potřeba k ovládní celé vířivky. Na PureSpa Bubble vířivce je panel připevněn k základně pomocí kabelu a osičkou. Na Greywood, Greystone a Jet&Bubble vířivkách z výrobního roku 2020 a dál jsou panely bezdrátové a leží na elektrické základně. Tyto ovládací panely lze nadvaknout na okraj vany vířivky a mají dotykový displej.



Ovládací panel vířivky PureSpa Bubble



Ovládací panel vířivky PureSpa Greywood, Greystone a Jet&Bubble Deluxe

Zprovoznění vířivky

- ✓ Vířivka se zprovozní zapojením kabelu do zásuvky a stisknutím tlačítka RESET na proudovém chrániči (RCD)
- ✓ Uslyšíte pípnutí a všechny kontrolky na ovládacím panelu se krátce rozsvítí
- ✓ Na ovládacím panelu se ukáže (poslední) naměřená teplotní hodnota
- ✓ Ovládací panel je však stále vypnutý

Zapínání a vypínání ovládacího panelu

- ✓ Ovládací panel vířivky PureSpa Bubble lze zapnout jedním stlačením tlačítka ON/OFF. Poté se rozsvítí zelená kontrolka vedle tlačítka ON/OFF.

Ovládací panel – obecné informace

- ✓ Na vířivkách Greystone, Greywood a Jet&Bubble lze ovládací panel zapnout krátkým dotykem tlačítka ON/OFF.
- ✓ Ujistěte se, že opravdu nadržíte tlačítko moc dlouho, jinak nebude reagovat.
- ✓ Když je ovládací panel zapnutý, tlačítko ON/OFF se rozsvítí červeně.

Ovládání funkcí

- ✓ Pokud svítí tlačítko ON/OFF červeně, pak je ovládací panel zapnutý a můžete ho používat
- ✓ Jednotlivé funkce lze zapnout jedním stisknutím nebo dotekem tlačítka
- ✓ Bezdrátové ovládací panely: Pokud tlačítko budete mačkat několik sekund za sebou, nebude reagovat.

Zamykání/odemykání

- ✓ Bezdrátový ovládací panel se automaticky zamkne, pokud ho několik minut aktivně nepoužíváte.
- ✓ Zámek se pak rozsvítí zeleně
- ✓ Odemknout ho můžete stisknutím a přidržením zámku po dobu 3-5 vteřin, dokud světlo nezhasne



Pohotovostní režim (Standby)

- ✓ Bezdrátový ovládací panel lze také nacvaknout na horní okraj vany vířivky do speciálního nástavce
- ✓ Pokud je panel takto položený na okraji vany a několik minut není používán, přejde do pohotovostního režimu – zhasne

Ovládací panel – obecné informace

- ✓ Ovládací panel přestane zobrazovat údaje, aby šetřil baterii, ale všechny navolené funkce pojedou i nadále
- ✓ Abyste panel probudili, stačí se dotknout jakéhokoli tlačítka na displeji. Poté se ovládací panel rozsvítí a můžete ho znova ovládat

Nabíjení

- ✓ Ovládací panel se automaticky nabíjí, pokud je vložen do nabíjecího doku na elektronické základně a proudový chránič RCD je aktivovaný.
- ✓ Je doporučeno ovládací panel takto nabíjet po každém použití
- ✓ Kontrolka nabíjení se nachází na horní části ovládacího panelu. Nastat mohou následující situace:

1. Na základně (v nabíjecím doku)

Zelená: plně nabito

Červená: nabíjí se

2. Není na základně

Zelená: nabito na 20 % až 100 %

Červená: nabito na 5 % až 20 %

Blikající červená: nabito na méně než 5 % (málo nabitý panel začne pípat)



Další informace najdete na portálu zákaznické podpory INTEX
www.intexsupport.com