

Ovládací panel - všeobecné informácie

Ovládací panel je potrebný na ovládanie celej vírivky. V prípade vírivky PureSpa Bubble je panel pripojený k základni pomocou kábla a osičky. Pri vírivkách Greywood, Greystone a Jet&Bubble od roku výroby 2020 sú panely bezdrôtové a ležia na elektrickej základni. Tieto ovládacie panely sa dajú zacvaknúť na okraj vírivky a majú dotykový displej.



Ovládací panel vírivky PureSpa Bubble



Ovládací panel víriviek PureSpa Greywood, Greystone a Jet&Bubble Deluxe

Uvedenie vírivky do prevádzky

- ✓ Vírivka sa uvedie do prevádzky zapojením kábla do zásuvky a stlačením tlačidla RESET na RCD
- ✓ Budete počuť pípnutie a všetky kontrolky na ovládacom paneli sa nakrátko rozsvietia
- ✓ Na ovládacom paneli sa zobrazí (posledná) nameraná hodnota teploty
- ✓ Ovládací panel je však stále vypnutý

Zapnutie a vypnutie ovládacieho panela

- ✓ Ovládací panel PureSpa Bubble môžete zapnúť stlačením tlačidla ON/OFF. Zelená kontrolka vedľa tlačidla ON/OFF sa potom rozsvieti.

Ovládací panel - všeobecné informácie

- ✓ Na vírivkách Greystone, Greywood a Jet&Bubble možno ovládací panel zapnúť krátkym dotykem tlačidla ON/OFF.
- ✓ Uistite sa, že tlačidlo naozaj nedržíte príliš dlho, inak nebude reagovať.
- ✓ Keď je ovládací panel zapnutý, tlačidlo ON/OFF sa rozsvieti na červeno.

Ovládanie funkcií

- ✓ Ak tlačidlo ON/OFF svieti červeno, ovládací panel je zapnutý a môžete ho používať
- ✓ Jednotlivé funkcie môžete zapnúť stlačením alebo dotykem tlačidla
- ✓ Bezdrôtové ovládacie panely: Ak tlačidlo stlačíte na niekoľko sekúnd za sebou, nebude reagovať.

Uzamknutie/odmknutie

- ✓ Bezdrôtový ovládací panel sa automaticky uzamkne, ak ho niekoľko minút aktívne nepoužívate.
- ✓ Zámok sa potom rozsvieti na zeleno
- ✓ Ak ho chcete odomknúť, stlačte a podržte zámok na 3 až 5 sekúnd, kým kontrolka nezhasne



Pohotovostný režim

- ✓ Bezdrôtový ovládací panel možno tiež pripevniť na hornú časť vírivky v špeciálnom nastavci
- ✓ Ak je panel umiestnený na okraji vane a niekoľko minút sa nepoužíva, prejde do pohotovostného režimu - zhasne

Ovládací panel - všeobecné informácie

- ✓ Ovládací panel prestane zobrazovať údaje, aby sa šetrila batéria, ale všetky vybrané funkcie budú naďalej fungovať
- ✓ Ak chcete panel prebudiť, stačí sa dotknúť ľubovoľného tlačidla na displeji. Ovládací panel sa potom rozsvieti a môžete ho opäť ovládať

Nabíjanie

- ✓ Ovládací panel sa automaticky nabije, ak je vložený do nabíjacieho doku na elektronickej základni a ak je aktivovaný prúdový chránič RCD.
- ✓ Odporúča sa nabíjať ovládací panel týmto spôsobom po každom použití
- ✓ Kontrolka nabíjania sa nachádza na hornej strane ovládacieho panela. Môžu nastať nasledujúce situácie:

1. Na základni (v nabíjacom doku)

Zelená: plne nabitá

Červená: nabíjanie

2. Nie je na základni

Zelená: nabitie od 20 % do 100 %

Červená: nabitie 5 % až 20 %

Blikajúca červená: nabitie menej ako 5% (nízko nabitý panel začne pípať)



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX
www.intexsupport.com