

Upravljačka ploča - opće informacije

Upravljačka ploča potrebna je za upravljanje cijelom hidromasažnom kadom. Na PureSpa Bubble hidromasažnoj kadi, ploča je pričvršćena na bazu kabelom i osovnicom. Na Greywood, Greystone i Jet&Bubble hidromasažnim kadama proizvedenim 2020. i kasnije, ploče su bežične i leže na električnoj bazi. Ove upravljačke ploče se mogu pričvrstiti na rub hidromasažne kade i imaju zaslon osjetljiv na dodir.



Upravljačka ploča za hidromasažnu kadu PureSpa Bubble



Upravljačka ploča za hidromasažnu kadu PureSpa Greywood, Greystone i Jet&Bubble Deluxe

Puštanje hidromasažne kade u rad

- ✓ Hidromasažna kada se pušta u rad uključivanjem kabela u utičnicu i pritiskom na tipku RESET na strujnoj sklopici (RCD).
- ✓ Čut ćete zvučni signal i sva svjetla na upravljačkoj ploči će se nakratko upaliti.
- ✓ Na upravljačkoj ploči prikazat će se (posljednja) izmjerena vrijednost temperature.
- ✓ Međutim, upravljačka ploča je i dalje isključena.

Uključivanje i isključivanje upravljačke ploče

- ✓ Upravljačka ploča hidromasažne kade PureSpa Bubble može se uključiti jednim pritiskom na gumb ON/OFF. Zatim će se upaliti zeleno svjetlo pored gumba ON/OFF.

Upravljačka ploča - opće informacije

- ✓ Na hidromasažnim kadama Greystone, Greywood i Jet&Bubble, upravljačka ploča može se uključiti kratkim pritiskom na gumb ON/OFF.
- ✓ Pazite da ne držite gumb predugo, inače neće reagirati.
- ✓ Kada je upravljačka ploča uključena, gumb ON/OFF svijetli crveno.

Upravljanje funkcijama

- ✓ Ako gumb ON/OFF svijetli crveno, upravljačka ploča je uključena i možete je koristiti.
- ✓ Pojedinačne funkcije mogu se aktivirati jednim pritiskom ili dodiranjem gumba.
- ✓ Bežične upravljačke ploče: Ako pritisnete gumb nekoliko sekundi uzastopno, neće reagirati.

Zaključavanje/otključavanje

- ✓ Bežična upravljačka ploča automatski će se zaključati ako je ne koristite aktivno nekoliko minuta.
- ✓ Brava će tada zasvijetliti zeleno.
- ✓ Možete je otključati pritiskom i držanjem brave 3-5 sekundi dok se lampica ne ugasi.



Stanje pripravnosti (Standby)

- ✓ Bežična upravljačka ploča također se može pričvrstiti na gornji rub hidromasažne kade u poseban nastavak.

Upravljačka ploča - opće informacije

- ✓ Ako se ploča na ovaj način postavi na rub kade i ne koristi se nekoliko minuta, prijeći će u stanje pripravnosti – ugasit će se.
- ✓ Upravljačka ploča će prestati prikazivati podatke radi uštede baterije, ali sve odabrane funkcije će nastaviti raditi.
- ✓ Za aktiviranje upravljačke ploče jednostavno dodirnite bilo koji gumb na zaslonu. Upravljačka ploča će se tada osvijetliti i možete je ponovno koristiti.

Punjenje

- ✓ Upravljačka ploča se automatski puni kada se postavi u stanicu za punjenje na elektroničkoj bazi i kada se aktivira strujna sklopka RCD.
- ✓ Preporučuje se punjenje upravljačke ploče na ovaj način nakon svake upotrebe.
- ✓ Indikatorska lampica punjenja nalazi se u gornjem dijelu upravljačke ploče. Mogu se dogoditi sljedeće situacije:

1. Na bazi (u stanicu za punjenje)

Zelena: potpuno napunjena

Crvena: puni se

2. Nije na bazi

Zelena: 20% do 100% napunjeno

Crvena: 5% do 20% napunjeno

Treptajuće crveno: manje od 5% napunjeno (slabo napunjena ploča će se oglasiti zvučnim signalom)



Više informacija dostupno je na portalu za korisničku podršku INTEX
www.intexsupport.com