

Valdymo skydelis – bendroji informacija

Valdymo skydelis reikalingas visai sūkurinei voniai valdyti. Sūkurinės vonios „PureSpa Bubble“ valdymo skydelis sujungtas su pagrindu kabeliu ir ašimi. Sūkurinių vonių „Greywood“, „Greystone“ ir „Jet&Bubble“ 2020 m. bei vėlesnės gamybos modelių valdymo skydeliai yra belaidžiai ir yra padėti ant elektrinio pagrindo. Šiuos valdymo skydelius galima įkabinti ant sūkurinės vonios krašto. Juose yra jutiklinis ekranas.



Sūkurinės vonios „PureSpa Bubble“ valdymo skydelis



Sūkurinių vonių „PureSpa Greywood“, „Greystone“ ir „Jet&Bubble Deluxe“ valdymo skydelis

Sūkurinės vonios paleidimas eksploatuoti

- ✓ Sūkurinė vonia paleidžiama eksploatuoti, įjungiant kabelį į kištukinį lizdą ir paspaudžiant liekamosios srovės apsauginio jungiklio (RCD) mygtuką „RESET“.
- ✓ Išgirsite pyptelėjimą ir trumpam užsidegs visos valdymo skydelio lemputės.
- ✓ Valdymo skydelyje pasirodys (paskutinė) išmatuota temperatūros vertė.
- ✓ Valdymo skydelis vis dar tebėra išjungtas.

Valdymo skydelis – bendroji informacija

Valdymo skydelio įjungimas ir išjungimas

- ✓ „PureSpa Bubble“ sūkurinės vonios valdymo skydelį galima įjungti vieną kartą paspaudus mygtuką ON/OFF. Tada šalia ON/OFF mygtuko užsidegs žalia lemputė.
- ✓ „Greystone“, „Greywood“ ir „Jet&Bubble“ sūkurinių vonių valdymo skydelį galima įjungti trumpai palietus ON/OFF mygtuką.
- ✓ Įsitikinkite, kad nelaikote mygtuko paliesto per ilgai, nes tada jis nereaguos.
- ✓ Įjungus valdymo skydelį, ON/OFF mygtukas šviečia raudonai.

Funkcijų valdymas

- ✓ Jei mygtukas ON/OFF šviečia raudonai, valdymo skydelis įjungtas ir galima jį naudoti.
- ✓ Atskiras funkcijas galima įjungti, vieną kartą paspaudus arba palietus mygtuką.
- ✓ Belaidžiai valdymo skydeliai: jei laikysite paspaudę mygtuką kelias sekundes, jis nereaguos.

Užrakinimas ir atrakinimas

- ✓ Jei belaidžio valdymo skydelio kelias minutes aktyviai nenaudojate, jis automatiškai užsirakina.
- ✓ Užraktas tada šviečia žalia spalva
- ✓ Atrakinti galite paspaudę ir palaikę užraktą 3-5 sekundes, kol užges lemputė.



Valdymo skydelis – bendroji informacija

Budėjimo režimas („Standby“)

- ✓ Belaidį valdymo skydelį taip pat galima pritvirtinti prie sūkurinės vonios viršutinio krašto, fiksuojant į specialų tvirtinimo įtaisą.
- ✓ Jei skydelis tokiu būdu uždėtas ant vonios krašto bus kelias minutes nenaudojamas, jis persijungs į budėjimo režimą – užges.
- ✓ Valdymo skydelis nustos rodyti duomenis, kad taupyty akumulatoriaus energiją, tačiau visos pasirinktos funkcijos išliks veikiančios.
- ✓ Norint skydelį pažadinti, pakanka paliesti bet kurį mygtuką ekrane. Tada valdymo skydelis įsižiebs ir galėsite jį vėl naudoti.

Įkrovimas

- ✓ Valdymo skydelis automatiškai įkraunamas, kai yra įdėtas į įkrovimo dėklą ant elektroninio pagrindo, o liekamosios srovės apsauginis jungiklis RCD yra aktyvuotas.
- ✓ Rekomenduojama valdymo skydelį šitaip įkrauti po kiekvieno naudojimo.
- ✓ Įkrovimo indikatorius yra valdymo skydelio viršuje. Gali susidaryti šios situacijos:

1. Ant pagrindo (įkrovimo doke)

Žalia: visiškai įkrautas

Raudona: įkraunamas

Valdymo skydelis – bendroji informacija

2. Ne ant pagrindo

Žalia: įkrauta nuo 20 % iki 100 %

Raudona: įkrauta nuo 5 % iki 20 %

Mirksinti raudona: įkrauta mažiau nei 5 % (mažai įkrautas skydelis pradės pypsėti)



Daugiau informacijos rasite firmos INTEX klientų aptarnavimo portale
www.intexsupport.com