

Jetler kontrolü - hava girişı

Spa küvetinin dış tarafındaki hava valfleri, su akışlı masaj jetlerine havanın girişini sağlar. Valflerden biri veya daha fazlası tıkanırse veya başka bir şekilde engellenirse, bu jetlerin arızalanmasına neden olabilir.

Lütfen önce masaj jet sistemini 1 ila 2 döngü için açın. Bir döngü yaklaşık 30 dakika sürer. Böylece tıkanıklığın kendiliğinden açılıp açılmayacağını test edeceksiniz. Sorun devam ederse, jetlere giden hava girişini kontrol etmek için aşağıdaki adımları takip edin. Spa küvetinin siyah bir servis anahtarına ihtiyacınız olacaktır.

Adım 1: Spa küvetinin siyah anahtarını kullanarak hava valfini (küvetin dış tarafında) sökün.



Adım 2: Havanın valfinden serbestçe geçebildiğini ve lastik contanın sıkışmadığını veya yanlış oturmadığını kontrol edin. Ayrıca valfin içinde herhangi bir kir veya tıkanıklık olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz.



Adım 3: Siyah servis anahtarını kullanarak hava valfini tekrar vidalayın.



Jetler kontrolü - hava girişı

Tabandaki motordan şişme küvetin içinden geçen borular, su akışlı çıkış masaj jetlerine bağlıdır. Spa küvetinin içindeki jetlerden su gelmiyorsa, su girişı muhtemelen tıkanmıştır.

Lütfen önce jet sistemini 1 ila 2 döngü için açın. Bir döngü yaklaşık 30 dakika sürer. Böylece tıkanıklığın kendiliğinden açılıp açılmayacağını test edeceksiniz. Sorun devam ederse, jetlere giden su girişini kontrol etmek için aşağıdaki adımları takip edin.

Adım 1: Jet sistemini (masaj jetleri) etkinleştirin.



Adım 2: Bu jetlerin yoğunluğunu azaltmak için çalışan tüm jetleri saat yönünün tersine çevirin. Ardından tüm enerjiyi ve suyu çalışmayan jetlere yönlendirmek için bu jetleri avucunuzun içiyle kapatın. Bunun için muhtemelen aynı anda birden fazla kişi gerekecektir.



Adım 3: Su girişindeki tıkanıklığın giderilmesi biraz zaman alabileceğinden dolayı jetleri birkaç dakika açık bırakmak önemlidir.



Daha fazla bilgi için INTEX müşteri destek portalini ziyaret edin
www.intexsupport.com