

Kontrola dýz - prívod vzduchu

Vzduchové ventily na vonkajšej strane vírivky dodávajú vzduch do masážnych trysiek spolu s prúdom vody. Ak je jeden alebo viacero ventilov zablokovaných alebo inak upchatých, môže to spôsobiť poruchu funkcie trysiek.

Najprv zapnite systém masážnych trysiek na 1 až 2 cykly. Jeden cyklus trvá približne 30 minút. Tým sa otestuje, či sa prekážka sama uvoľní. Ak problém pretrváva, postupujte podľa nižšie uvedených krokov a skontrolujte prívod vzduchu k tryskám. Budete potrebovať čierny servisný kľúč na vírivku.

Krok 1: Pomocou čierneho kľúča na vírivke odskrutkujte vzduchový ventil (mimo vane).



Krok 2: Skontrolujte, či vzduch môže voľne prechádzať cez ventil a či gumové tesnenie nie je zaseknuté alebo nesprávne nasadené. Môžete tiež skontrolovať, či sa vo vnútri ventilu nenachádzajú nejaké nečistoty alebo prekážky.



Krok 3: Pomocou čierneho servisného kľúča naskrutkujte vzduchový ventil späť.



Kontrola dýz - prívod vzduchu

Z motora v základni vedú cez vnútro nafukovacej vane hadičky, ktoré sú napojené na výstupné masážne trysky s prúdom vody. Ak z trysiek vo vnútri vírivky nevychádza žiadna voda, prívod vody je pravdepodobne zablokovaný.

Najprv zapnite systém trysiek na 1 až 2 cykly. Jeden cyklus trvá približne 30 minút. Tým sa otestuje, či sa prekážka uvoľní sama. Ak problém pretrváva, potom podľa nižšie uvedených krokov skontrolujte prívod vody do trysiek.

Krok 1: Aktivujte systém jet trysiek (masážne trysky).



Krok 2: Otočte všetky funkčné trysky proti smeru hodinových ručičiek, aby ste znížili intenzitu týchto trysiek. Potom tieto trysky zakryte dlaňou, aby ste všetku energiu a vodu presmerovali do nefunkčných trysiek. Toto si pravdepodobne vyžiada viacero ľudí naraz.



Krok 3: V tomto stave je dôležité nechať trysky zapnuté niekoľko minút, pretože môže trvať určitý čas, kým sa prekážka v prívode vody odstráni.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX
www.intexsupport.com