

Provera dovoda vazduha u mlaznice

Ventil za opuštanje pritiska sa dnu spoljašnjeg zida SPA korita obezbeđuje dovod vazduha u mlaznice. Ukoliko su jedan ili više ventila začepljeni ili blokirani mogu uzrokovati neispravan rad mlaznica.

Radi provere, potrebno je da ostavite mlazni sistem uključen 1 ili 2 ciklusa. Trajanje jednog ciklus je približno 30 minuta. Na ovaj način možete proveriti da li će se blokada mlaznica samostalno rešiti. Ukoliko se na ovaj način ne reši problem možete pratiti korak-po-korak sledeću šemu kako bi ste proverili dovoda vazduha u mlaznice. Za ovo će Vam biti potreban crni SPA ključ.

Korak 1: Odvrnite poklopac ventila pomoću crnog SPA ključa.



Korak 2: Proverite da li ventil propušta vazduh i da li je dihtung (crni gumeni krug) zaglavljen. Zatim proveriti da li nesto blokira dovod vazduha u ventil.



Korak 3: Vratite poklopac ventila pomoću crnog SPA ključa.



Provera dovoda vazduha u mlaznice

Pumpa se nalazi u bazi SPA. Cevi prolaze kroz zid korita SPA do mlaznica. Ukoliko voda ne izlazi iz mlaznica sa unutrašnje strane SPA korita dovod vode je blokiran.

Radi provere, molimo Vas ostavite mlazni sistem uključen 1 ili 2 ciklusa. Trajanje jednog ciklusa je približno 30 minuta. Na ovaj način možete proveriti da li će se blokada mlaznica samostalno rešiti. Ukoliko se na ovaj način ne reši problem možete pratiti korak-po-korak sledeću šemu kako bi ste proverili dovoda vode u mlaznice.

Korak 1: Aktivirajte mlazni sistem na panelu



Korak 2: Polako okrenite sve mlaznice koje dobro funkcionišu u smeru suprotnom od kazaljke na satu. Zatim stavite dlan na mlaznice koje dobro funkcionišu da bi se sva snaga vode usmerila na mlaznice koje ne rade.



Za obavljanje ove radnje može biti potrebno nekoliko ljudi.

Korak 3: Potrebno je da držati mlaznice zatvorenim (na prethodno opisani način) nekoliko minuta dok se otkloni blokada.



Za više informacija posetite INTEX portal korisničke podrške
www.intexsupport.com