

Vysoká koncentrácia chlóru vo vírivke

Pred pridaním chlóru alebo zapnutím salinátora je dôležité skontrolovať hodnoty vody. Je to dôležité, aj keď ste vírivku dlhší čas nepoužívali. Ak sa voda pred pridaním chlóru neskontroluje, koncentrácia chlóru môže byť príliš vysoká a môže tak poškodiť napríklad nafukovaciu vaňu vírivky a jej elektrické časti:

Čierne častice

Plášť okolo výhrevného telesa môže skorodovať. Do vody sa potom uvoľňujú čierne zrnité častice.



Odfarbenie vírivej vane

Steny vírivky a uzáver vypúšťacieho ventilu sa môžu výrazne odfarbiť. Na povrchu stien a na dne vane sa môžu objaviť aj malé nerovnosti alebo sa na vírivej vani a nafukovacom veku môžu objaviť šmuhy.



Zvlnené okraje PVC

Po obvodu dna nafukovacej vane sa môže zdeformovať tunel s otvormi na vzduchové bubliny alebo dokonca vrečko na prívod vzduchu.

Vysoká koncentrácia chlóru vo vírivke

Porucha filtračného čerpadla a ohrievača

Filtračné čerpadlo sa môže poškodiť v dôsledku nadmerného množstva čiernych častíc. Topenie môže byť tým tak ovplyvnené, že sa na výhrevnom telese môže vytvoriť diera, ktorá spôsobí únik vody.



Ak je vírivka nainštalovaná, ale nepoužíva sa, filtrácia by sa mala aj tak každý deň nakrátko zapnúť. Ak je vírivka vybavená solinátorom, potom je možné upraviť prevádzkové hodiny. Ak neplánujete vírivku používať dlhší čas, odporúčame vírivku vyfúknuť a uskladniť.



Podrobnejšie rady týkajúce sa údržby vody vám poskytnú špecialisti a predajcovia **bazénové chémie**.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX
www.intexsupport.com