

Solinátor bez filtrácie

Mám samotný solinátor INTEX. Bude solinátor fungovať bez zapnutej filtrácie?

Nie, solinátor nikdy nebude fungovať bez filtrácie. Solinátor nemá vlastné čerpadlo na čerpanie vody z bazéna. Je nevyhnutné, aby bol solinátor pripojený ZA filtráciou a aby bola filtrácia zapnutá. Ak je solinátor zapnutý bez filtrácie, solinátor sa nezapne a s najväčšou pravdepodobnosťou sa zobrazí chybové hlásenie 90 (nedostatočný prietok vody). Zároveň sa však solinátor nepoškodí, len zostane v nečinnosti a nebude produkovať chlór.



Mám filtráciu so solinátorom INTEX. Bude solinátor fungovať bez spustenej filtrácie?



Ak nastavíte samotný solinátor, filtrácia sa zapne automaticky. Po uplynutí nastaveného času solinátora sa vypne aj filtrácia.

Ak na filtrácii so solinátorom nastavíte solinátor zvlášť napríklad na 4 hodiny a filtráciu tiež zvlášť napríklad na 6 hodín, po uplynutí času solinátora bude pokračovať filtrácia vo svojom programe (teda ešte 2 hodiny).



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX
www.intexsupport.com