

Solinator bez filtracije

Imam samo INTEX sustav slane vode. Hoće li raditi bez filter pumpe?

Ne, sustav slane vode ne može raditi bez filter pumpe. Sustav slane vode nema vlastitu pumpu za izvlačenje vode iz bazena. Sustav slane vode mora biti spojen *iza filter pumpe*, a filter pumpa mora biti uključena. Ako je sustav slane vode uključen bez pokretanja filter pumpe, neće se uključiti i vjerojatno će prikazati kod pogreške 90 (nedovoljan protok vode). Sustav slane vode neće se oštetiti; međutim, ostat će u stanju mirovanja i neće proizvoditi klor.



Imam INTEX filter pumpu sa sustavom slane vode. Hoće li raditi bez pokretanja filter pumpe?



Ako postavite sustav slane vode, filter pumpa će se automatski uključiti. Nakon što istekne postavljeno vrijeme za sustav slane vode, filter pumpa će se također isključiti. Ako zasebno postavite sustav slane vode da radi, npr. 4 sata, a filter pumpu za 6 sati, filter pumpa će nastaviti svoj program nakon što vrijeme sustava slane vode istekne (još 2 sata).



Više informacija dostupno je na portalu za korisničku podršku INTEX
www.intexsupport.com