



Kam našroubovat filtr ve vířivce

Filtr je nutné našroubovat na spodní otvor, který saje vodu z vířivky do čerpadla v motorové základně.

U vířivek COMBO se jedná o otvor s označením B (COMBO vířivky mají jak bublinky, tak vodní masážní trysky).



U vířivek BUBBLE SPA a SIMPLE SPA je potřeba filtr našroubovat na otvor s označením C (vířivky BUBBLE SPA a SIMPLE SPA mají jen bublinky, nemají masážní trysky).



Pokud se našroubuje filtr jinam, voda do filtrace nepůjde přes filtrační kartuši, která má zachytávat mechanické nečistoty (např. vlasy), ale naopak bude ucpávat výstup z čerpadla. Nečistoty, které se takto dostanou do filtrace, mohou filtrace poškodit (zadření čerpadla, vydření šachty čerpadla, zlomení osičky apod.) Na takto způsobená poškození se nevztahuje záruka.