

Kum filtrelemesinde yüksek/düşük basınç

Aşağıda, kum filtrelemesinde yüksek veya düşük basınç sorunu yaşıyorsanız kullanabileceğiniz talimatların bir özetini bulabilirsiniz. Kum filtrelemesi kendinden emişli değildir. Bu nedenle, pompa havuzun yanında, su seviyesinin altında kalacak şekilde kurulmalıdır.

Düşük veya hiç basınç

- ✓ Havuzdaki her iki duvar geçişi tamamen su altında olmalıdır.
- ✓ Havuzdaki duvar giriş/çıkışının önünde herhangi bir engel olmamalıdır.
- ✓ Pompa ve hortumların havası düzgün bir şekilde alınmalıdır.
- ✓ Pompa içinde hava kabarcıkları olmamalıdır.
- ✓ Pompanın kullanım kılavuzuna göre kullanıma hazırlandığından emin olun.



Yüksek basınç

- ✓ Filtreleme malzemesinin temiz olması gerekir.
- ✓ Kullanım kılavuzundaki talimatlara göre düzenli olarak ters yıkama (BACKWASH) ve temizleme işlevini kullanın.



Kum filtrelemede yüksek/düşük basınç

Pompaya **başka cihazlar** bağlıysa:

- ✓ Tüm cihazların havasının boşaltıldığından emin olun.
- ✓ Sirkülasyon devresindeki su yolunu mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışın.
- ✓ Diğer tüm cihazlar da su seviyesinin altında olmalıdır.



Daha fazla bilgi için INTEX müşteri destek portalini ziyaret edin
www.intexsupport.com