

INTEX®

AKU vysavače

Vyhňte se nesprávnému používání AKU vysavačů, jinak může dojít k jejich nesprávnému fungování nebo k jejich úplné nefunkčnosti.



Tento výrobek NENÍ určen pro použití na vzduchu. Vysavač nebude mimo vodu fungovat.



Vysavač začne vysávat až v okamžiku, kdy je zapnutý a kdy je ponořený do vody.



Nedávejte bílý mikrofiltr na vnější stranu, jinak nebude vysavač fungovat.



Bílý mikro-filtr vložte dovnitř černé sítky na mikrofiltr.



Při vytahování vysavače z vody nenechávejte vodu vytékat z přední části, jinak nečistoty potečou zpět.



Ujistěte se, že v okamžiku sundávání rukojeti je přední část vysavače směrem vzhůru. Pouze takto zůstanou posbírané nečistoty uvnitř.