

## Vysoký/nízký tlak v pískové filtraci

Níže naleznete přehled instrukcí, které můžete použít, pokud máte problém s vysokým nebo nízkým tlakem v pískové filtraci. Písková filtrace není samonasávací. Je proto nutné pumpu nainstalovat vedle bazénu tak, aby se nacházela pod úrovní vodní hladiny.

### Nízký nebo žádný tlak

- ☑ Oba stěnové průchody v bazénu musejí být úplně pod vodou
- ☑ Před stěnovým vstupem/výstupem v bazénu se nesmí nacházet žádná překážka
- ☑ Pumpa i hadice musejí být řádně odvzdušněny
- ☑ V pumpě se nesmějí nacházet žádné vzduchové bubliny
- ☑ Ujistěte se, že pumpa byla připravena pro používání přesně podle uživatelského manuálu



### Vysoký tlak

- ☑ Filtrační médium musí být čisté
- ☑ Pravidelně používejte funkci zpětný proplach (BACKWASH) a čištění podle instrukcí v manuálu

Pokud jsou k pumpě připojena **další zařízení**

- ☑ Ujistěte se, že jsou všechna zařízení odvzdušněná
- ☑ Snažte se dráhu vody v cirkulačním okruhu držet co nejkratší
- ☑ Veškerá další zařízení musí být rovněž pod úrovní vodní hladiny

