

# INTEX®

## Ovládací panel – obecné informace

Ovládací panel je potřeba k ovládání celé vířivky. Na PureSpa Bubble vířivce je panel připevněn k základně pomocí kabelu a osičkou. Na Greywood, Greystone a Jet&Bubble vířivkách z výrobního roku 2020 a dál jsou panely bezdrátové a leží na elektrické základně. Tyto ovládací panely lze nadvaknout na okraj vany vířivky a mají dotykový displej.



*Ovládací panel vířivky PureSpa Bubble*



*Ovládací panel vířivky PureSpa Greywood, Greystone a Jet&Bubble Deluxe*

### Zprovoznění vířivky

- ☑ Vířivka se zprovozní zapojením kabelu do zásuvky a stisknutím tlačítka RESET na proudovým chrániči (RCD)
- ☑ Uslyšíte pípnutí a všechny kontrolky na ovládacím panelu se krátce rozsvítí
- ☑ Na ovládacím panelu se ukáže (poslední) naměřená teplotní hodnota
- ☑ Ovládací panel je však stále vypnutý

### Zapínání a vypínání ovládacího panelu

- ☑ Ovládací panel vířivky PureSpa Bubble lze zapnout jedním stlačením tlačítka ON/OFF. Poté se rozsvítí zelená kontrolka vedle tlačítka ON/OFF.
- ☑ Na vířivkách Greystone, Greywood a Jet&Bubble lze ovládací panel zapnout krátkým dotykem tlačítka ON/OFF.
- ☑ Ujistěte se, že opravdu nedržíte tlačítko moc dlouho, jinak nebude reagovat.
- ☑ Když je ovládací panel zapnutý, tlačítko ON/OFF se rozsvítí červeně.

### Ovládání funkcí

- ☑ Pokud svítí tlačítko ON/OFF červeně, pak je ovládací panel zapnutý a můžete ho používat
- ☑ Jednotlivé funkce lze zapnout jedním stisknutím nebo dotekem tlačítka
- ☑ Bezdrátové ovládací panely: Pokud tlačítko budete mačkat několik sekund za sebou, nebude reagovat.

### Zamykání/odemykání

- ☑ Bezdrátový ovládací panel se automaticky zamkne, pokud ho několik minut aktivně nepoužíváte.
- ☑ Zámek se pak rozsvítí zeleně
- ☑ Odemknout ho můžete stisknutím a přidržením zámku po dobu 3-5 vteřin, dokud světlo nezhasne



### Pohotovostní režim (Standby)

- ☑ Bezdrátový ovládací panel lze také nacvaknout na horní okraj vany vířivky do speciálního nástavce
- ☑ Pokud je panel takto položený na okraji vany a několik minut není používán, přejde do pohotovostního režimu – zhasne
- ☑ Ovládací panel přestane zobrazovat údaje, aby šetřil baterii, ale všechny navolené funkce pojedou i nadále
- ☑ Abyste panel probudili, stačí se dotknout jakéhokoli tlačítka na displeji. Poté se ovládací panel rozsvítí a můžete ho znova ovládat

### Nabíjení

- ☑ Ovládací panel se automaticky nabíjí, pokud je vložen do nabíjecího doku na elektronické základně a proudový chránič RCD je aktivovaný.
- ☑ Je doporučeno ovládací panel takto nabíjet po každém použití
- ☑ Kontrolka nabíjení se nachází na horní části ovládacího panelu. Nastat mohou následující situace:

<u>Na základně (v nabíjecím doku)</u>	<u>Není na základně</u>
<u>Zelená:</u> plně nabito	<u>Zelená:</u> nabito na 20 % až 100 %
<u>Červená:</u> nabíjí se	<u>Červená:</u> nabito na 5 % až 20 %
	<u>Blikající červená:</u> nabito na méně než 5 % (málo nabitý panel začne pípat)