



Ve vodě chybí chlór, ale solinátor funguje

Pro vířivky PureSpa Jet & Bubble Deluxe

Elektrolýzou se štěpí rozpuštěná sůl ve volný chlór a jiné látky. Pokud během provozu nevyskakuje žádná chyba, pak solinátor funguje a vyrábí chlór. V případě, že ve vodě nenaměříte žádný chlór, je možné, že vyrobený chlór je okamžitě spotřebován nebo znehodnocen.

Abyste zvýšili hladinu chlóru ve vodě, je potřeba zapnout systém solinátoru několikrát za sebou. K dosažení dostatečného množství chlóru, zapněte solinátor třikrát po dobu 8 hodin.

Jestliže naměřené hodnoty chlóru jsou nadále velmi nízké, přestože byl solinátor spuštěn několikrát za sebou, pak zkontrolujte i níže uvedené body:

☒ **Vyčistit elektrody**

Titanová elektroda vytváří ze slané vody volný chlór. Postupujte tedy podle kroků uvedených v manuálu vedoucích ke správnému vyčištění titanových plátů.

☒ **Znovu zapnout solinátor**

Pokud je ve vodě příliš mnoho biologického materiálu, tak vyrobený chlór se okamžitě spotřebovává k dezinfekci vody. Zkontrolujte mezi jednotlivými spuštěnými cykly hladinu chlóru – zda se hladina zvyšuje.

☒ **Zakrýt vířivku, když se nepoužívá**

Příliš mnoho přímého slunečního záření znehodnotí chlór předtím, než stihne zapůsobit. Déšť i bouřky mohou také znehodnotit/snížit účinnost chlóru, aniž by byla vířivka používána.

☒ **Kontaktovat odborníka na bazénovou chemii**

Pokud výše uvedené kroky problém nevyřešily, zkuste kontaktovat specialistu na bazénovou chemii, může Vám poskytnout další odborné informace.