

INTEX®

Funkce samočištění elektrody solinátoru (SELF-CLEAN)

Funkce samočištění (SELF-CLEAN) mění polaritu elektrody v intervale, který zvolíte. Během funkce samočištění elektrody se chlór nadále vytváří. Pokud dojde k výpadku proudu, solinátor si poslední nastavení (polaritu) pamatuje stejně jako dobu, kterou byl v provozu, a když je přívod elektrického proudu obnovený, program **samočištění (změny polarity)** pokračuje v již načatém cyklu.

