



## Chybí chlór, ale neobjevuje se chybové hlášení

### *Pro SWS: QS400 – Model CS3220G*

---

Pokud solinátor neukazuje žádnou chybu během provozu, pak solinátor funguje a produkuje chlór. Elektrolýzou se štěpí rozpuštěná sůl ve vodě na volný chlór a další látky.

V případě, že ve vodě nenaměříte žádný chlór nebo málo chlóru, je možné, že je vyrobený chlór okamžitě spotřebován nebo znehodnocen. Např.: Když je ve vodě příliš mnoho biologického materiálu, tak se chlór ihned spotřebovává k dezinfekci.

Můžete využít funkci „boost“ ke zvýšení množství chlóru ve vodě. Když aktivujete boost, filtrační čerpadlo musí být nastaveno na „FP“. Čerpadlo pak poběží nepřetržitě. Boost lze nastavit na interval 36, 48 nebo 60 hodin.

---

Pokud po prvním boostu stále nenaměříte dostatek chlóru,  
můžete si projít následující body:

---

#### ☒ **Vyčistit elektrody**

Titanová elektroda vytváří ze slané vody volný chlór. Postupujte tedy podle kroků uvedených v manuálu vedoucích ke správnému vyčištění titanových plátů.

#### ☒ **„Boost“ podruhé**

Pokud je ve vodě příliš mnoho biologického materiálu, tak vyrobený chlór se okamžitě spotřebovává k dezinfekci vody. Musí se tedy zapnout boost jednou, aby se biologický materiál rozložil. Poté se musí zapnout boost podruhé, abyste dosáhli požadovaného množství chlóru ve vodě.

#### ☒ **Zakryjte bazén, když ho nepoužíváte**

Příliš mnoho přímého slunečního záření znehodnotí chlór předtím, než stihne zapůsobit. Déšť i bouřky mohou také znehodnotit/ snížit účinnost chlóru, aniž by byl bazén používán.

#### ☒ **Kontaktovat odborníka na bazénovou chemii**

Pokud výše uvedené kroky problém nevyřešily, zkuste kontaktovat specialistu na bazénovou chemii, může Vám poskytnout další odborné informace.