


Όλα λειτουργούν στην εντέλεια! Δεν υπάρχει διαρροή αέρα

Μετά από τις πρώτες χρήσεις, το κρεβάτι μπορεί να δείχνει ότι έχει διαρροή αέρα. Πρόκειται ωστόσο, μόνο για ένα αρχικό τέντωμα του υλικού.

Αφού το φουσκώσετε την πρώτη φορά, θα διαπιστώσετε ότι το υλικό του στρώματος (PVC) τεντώνεται σταδιακά ώστε να αποκτήσει το σωστό σχήμα. Επομένως, δεν διαφεύγει αέρας από το στρώμα, παρά μόνο δημιουργείται περισσότερος χώρος στο εσωτερικό του.



Συνιστάται να φουσκώνετε το κρεβάτι τουλάχιστον 2-3 φορές και να το αφήνετε να ξεκουραστεί για λίγες ώρες κάθε φορά.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πύλη υποστήριξης πελατών της INTEX
www.intexsupport.com