

## Opustite se! Vaš zračni krevet ne ispušta zrak

Nakon nekoliko dana korištenje može Vam djelovati kao da Vaš zračni krevet ispušta zrak. Međutim, to ne mora biti točno.


Materijal od kojeg je napravljen zračni krevet se rasteže na odgovarajući oblik. Dakle, proizvod ne gubi zrak iako će biti potrebno dopuniti ga.



Kada se Vaš krevet prvi put napuše, materijal će se rastegnuti.

**STRETCH**

Bilo bi pogrešno to protumačiti kao da zračni krevet gubi zrak.



Ako osjetite promjenu u čvrstoći zračnog kreveta to je samo zbog rastezanja materijala.

Jednostavno, napumpajte krevet ponovo.



Preporučamo da zračni krevet dopunite zrakom barem 2 ili 3 puta. Nakon svake dopune ga nemojte koristiti narednih par sati.



Više informacija dostupno je na portalu za korisničku podršku INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)