

Всичко е наред! Няма изпускане на въздух

След първите няколко използвания може да изглежда, че леглото изпуска въздух. Това обаче е само първоначално разтягане на материала.

Материалът, от който е изработен матракът (PVC), след първото напompване бавно се разтяга до правилната форма. Така че не се изпуска въздух от матрака, а само се увеличава пространството в него.



Препоръчва се леглото да се напompва допълнително поне 2-3 пъти и всеки път да се оставя в покой за няколко часа.



За повече информация посетете портала за обслужване на клиенти на INTEX
www.intexsupport.com