

Îndepărtarea grinzilor horizontale de pe carcasa piscinei

Apa din piscină trebuie golită înainte de îndepărtarea grinzilor horizontale din bazinul PVC. Țevile verticale sau în formă de U - trebuie, de asemenea, îndepărtate. Agitați țevile verticale sau în formă de U-pentru a le separa de țevile horizontale. Astfel veți facilita scoaterea grinzilor horizontale din bazinul PVC.

Urmați pașii menționați pentru a îndepărta rapid și ușor grinzile horizontale la dezambalarea piscinei:



PASUL 1: Trageți materialul bazinului piscinei departe de grindă

PASUL 2: Repetați această procedură de-a lungul grinzii

Fiți atenți! Nu utilizați săpun sau apă în acest proces. Acest lucru ar lipi grinda de folia de PVC a bazinului piscinei.

PASUL 3: Pe parcursul scoaterii grinzii din bazinul PVC, rotiți-o dintr-o parte în alta.

Întoarcerea grinzii va facilita procesul de îndepărtare a foliei PVC din piscină.



Mai multe informații sunt disponibile pe portalul de asistență pentru clienți INTEX
www.intexsupport.com