

## Odstránenie vodorovných nosníkov z pláštá bazéna

Pred odstránením nosníkov z objímky na telese bazéna musí byť bazén úplne vypustený. Musia sa odstrániť aj nohy bazéna alebo podpery v tvare U. Nohami/podperami v tvare U jemne zatrate, aby sa uvoľnili z vodorovných nosníkov. Tým sa zníži tlak vytvorený medzi objímkami a tyčami, čo uľahčí vysunutie vodorovných nosníkov z puzdra.

Nižšie je uvedený postup na jednoduché odstránenie vodorovných nosníkov z telesa bazéna:



**Krok 1:** Vytiahnite/oddeľte puzdro od tyče.

**Krok 2:** Tento pohyb opakujte po celej dĺžke rukáva.

**Krok 3:** Uchopte jeden koniec nosníka do ruky. Otáčajte nosníkom zo strany na stranu a zároveň ho vytiahnite z puzdra.

**Pozor! Nepoužívajte vodu ani mydlo. Môže to spôsobiť prisatie rukáva k tyčiam.**

Otáčanie pomáha lepšie vytiahnuť vodorovné trámy.



**Pozor! Nepoužívajte vodu ani mydlo. Môže to spôsobiť prisatie rukáva k tyčiam.**



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)