

Vyndání horizontálních nosníků z pláště bazénu

Před tím, než budete nosníky vyndávat z rukávu na těle bazénu, musí být bazén kompletně vypuštěný. Nohy bazénu nebo podpěry ve tvaru U musí být také vyndané. Zatřeste jemně nohama / podpěrami ve tvaru U, aby se odpojily od horizontálních nosníků. Tím snížíte tlak vytvořený mezi rukávy a tyčemi, což usnadní horizontálním nosníkům lépe vyklouznout z rukávu.

Níže uvádíme postup k jednoduchému vyjmutí horizontálních nosníků z těla bazénu:



Krok 1: Odtáhněte / oddělte rukáv od tyče.

Krok 2: Opakujte tento pohyb po celé délce rukávu.

Krok 3: Chytněte do ruky jeden konec nosníku. Otáčejte nosníkem ze strany na stranu a zároveň jej tahejte ven z rukávu.

Pozor! Nepoužívejte vodu ani mýdlo. Může to způsobit přisátí rukávu k tyčím.

Otáčení pomáhá k lepšímu vytažení horizontálních nosníků.



Další informace najdete na portálu zákaznické podpory INTEX
www.intexsupport.com