

Informații de bază

Instalarea piscinei EasySet

Mediul și modul de instalare a piscinei EasySet influențează puternic stabilitatea acesteia în timpul umplerii și utilizării. Există mai multe puncte de care trebuie să țineți cont atunci când instalați piscina dumneavoastră. Mai jos sunt prezentate câteva dintre acestea:


Înainte de umplerea piscinei

Suprafață solidă și plană

- ✓ Asigurați-vă că locul pe care amplasați piscina este plan, nu este înclinat și oferă suficient spațiu în jurul piscinei.
- ✓ Îndepărtați pietrele, crengile și alte obiecte ascuțite pentru a evita posibilele deteriorări ale piscinei.
- ✓ Așezați piscina pe o suprafață solidă, cum ar fi pavele de grădină, pentru a preveni prăbușirea piscinei în sol.

Protecție bază piscină

Așezați întotdeauna piscina pe un covoraș pentru a evita deteriorarea fundului piscinei. Majoritatea piscinelor au un covoraș inclus în pachet. Dacă nu-l aveți în pachet, puteți folosi sub piscină orice altă prelată.



Așezarea mantalei piscinei

- ✓ Instalați piscina EasySet cel puțin în două persoane
- ✓ Așezați mantaua astfel încât să fie exact în mijlocul covorașului și să aibă un spațiu egal în jurul marginilor
- ✓ Nu trageți piscina pe jos, aceasta s-ar putea deteriora

Informații de bază

Instalarea piscinei EasySet

- ✓ Fundul piscinei trebuie să fie cât mai întins posibil - puteți îndrepta pliurile de pe fundul mantalei împingând pliurile spre exterior, din centrul piscinei spre marginea exterioară. Faceți acest lucru numai cu picioarele goale.



În timpul umplerii piscinei

Inel gonflabil

- ✓ Asigurați-vă că inelul gonflabil se află pe partea exterioară a peretelui piscinei și că este la îndreptat. Acum puteți umfla inelul.
- ✓ Utilizați doar o pompă de mână pentru a umfla inelul. Nu folosiți niciodată un compresor.
- ✓ Nu umflați prea tare inelul gonflabil. Soarele/căldura dilată aerul din interiorul inelului și ar putea întinde materialul până la punctul în care inelul s-ar putea deforma sau rupe.

Umplerea piscinei cu apă

- ✓ Înainte de umplere, verificați dacă robinetul de golire de pe interiorul și exteriorul corpului piscinei este închis corespunzător.

Informații de bază


Instalarea piscinei EasySet

- ✓ Umpleți piscina până la o înălțime de 3 cm. Apoi verificați dacă nu sunt scurgeri și dacă nu este o mare diferență în nivelul apei la un capăt și la celălalt al piscinei. Dacă nu, atunci puteți umple și restul de apă.
- ✓ Pereții piscinei se îndreaptă automat pe măsură ce nivelul apei crește.
- ✓ Inelul gonflabil „sare” în poziție corectă de îndată ce va fi suficientă apă în piscină.

Consecințe posibile la procedare incorectă de instalare a piscinei EasySet:



Dacă terenul este moale și înclinat, piscina se poate răsturna.



În cazul în care îndoirile mantalei de pe fundul piscinei nu sunt îndreptate, există riscul ca forma finală a piscinei să nu fie circulară și piscina să devină instabilă.

Informații de bază Instalarea piscinei EasySet



Soarele/căldura dilată aerul din interiorul inelului, iar inelul se dilată. Dacă inelul gonflabil este prea umflat, se poate ajunge la deformarea acestuia.



Mai multe informații sunt disponibile pe portalul de asistență pentru clienți INTEX
www.intexsupport.com