

Διαρροή νερού από σωλήνες

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ο σωλήνας ή οι σωλήνες μπορεί να έχουν διαρροή νερού. Ο κύριος λόγος είναι ένας εσφαλμένα τοποθετημένος δακτύλιος στεγανοποίησης o-ring στην είσοδο του εύκαμπτου σωλήνα. Όταν συνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα, ο δακτύλιος o-ring μπορεί να μετατοπιστεί και να μην σφραγίσει σωστά, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Βήμα 1:** Χαλαρώστε τον εύκαμπτο σωλήνα.
- Βήμα 2:** Τραβήξτε τον εύκαμπτο σωλήνα προς τα έξω έτσι ώστε ο δακτύλιος στεγανοποίησης o-ring να εφαρμόζει στην αυλάκωσή του στην είσοδο του σωλήνα (Εάν ο δακτύλιος o-ring έχει μετατοπιστεί, μετακινήστε τον εύκαμπτο σωλήνα απαλά μπρος-πίσω μέχρι να τοποθετηθεί στη σωστή θέση)
- Βήμα 3:** Εισάγετε προσεκτικά τον εύκαμπτο σωλήνα με κυκλική κίνηση, ώστε ο δακτύλιος στεγανοποίησης o-ring να μην χαλαρώσει από τη θέση του
- Βήμα 4:** Αντικαταστήστε τον σφιγκτήρα του σωλήνα.

Διαρροή νερού από σωλήνες

Παρακάτω μπορείτε να δείτε φωτογραφίες με παραδείγματα ενός σωστά και ενός εσφαλμένα τοποθετημένου στεγανοποιητικού δακτυλίου στην είσοδο του σωλήνα. Παρακαλούμε ελέγξτε ότι ο δακτύλιος είναι σωστά τοποθετημένος. Εάν όχι, ακολουθήστε τα παραπάνω σημεία.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πύλη υποστήριξης πελατών της INTEX
www.intexsupport.com