

## Теч на вода от маркучите

Има няколко причини, поради които маркучите могат да пропускат вода. Основната причина е неправилно поставен уплътнителен О-пръстен на входа на маркуча. Когато свързвате маркуча, О-пръстенът може да се измести и да не уплътнява правилно, което може да доведе до изтичане на вода.

Моля, следвайте стъпките по-долу:

**Стъпка 1:** Освободете маркуча

**Стъпка 2:** Издърпайте маркуча така, че О-пръстенът да влезе в жлеба си на входа на маркуча (Ако О-пръстенът се е изместил, внимателно местете маркуча напред-назад, докато заеме правилното положение)

**Стъпка 3:** Внимателно вкарвайте маркуча с кръгови движения, така че О-пръстенът да не се разхлаби от мястото си

**Стъпка 4:** Сменете скобата на маркуча.

По-долу е показано правилно и неправилно монтиран уплътнителен пръстен на входа на маркуча. Моля, проверете дали О-пръстенът е монтиран правилно. Ако това не е така, моля, следвайте горните указания.



За повече информация посетете портала за обслужване на клиенти на INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)