


Ukoliko curi voda na crevima pumpe

Postoji više mogućih uzroka zašto curi voda na crevu od pumpe. Jedan od najčešćih razloga je to da O-prsten nije pravilno postavljen na priključku za creva. Prilikom priključivanja, O-prsten može da sklizne i da pomeri. Ovo znači da se crevo nije pravilno priključilo i to će dovesti do curenja vode na ovom mestu.

Molimo Vas sledite dole navedene korake:

- Korak 1:** Uklonite stezaljku i olabavite crevo
- Korak 2:** Pomerite crevo nazad kako bi O-prstena namestili na početak priključka za creva
- Korak 3:** (Nežno pomerajte crevo napred nazad da biste ponovo pričvrstili O-prsten ukoliko se pomerio)
- Korak 4:** Nežno pomerite crevo preko O-prstena okretanja bez pomeranja O-prstena
- Korak 5:** Postavite stezaljku za crevo preko O-prstena

Ispod možete videti fotografije pravilnog i pogrešnog postavljanja O-prstena na priključak za crevo. Proverite da li je O-prsten pravilno postavljen a ukoliko nije, postavite ga pravilno koristeći gore navedene korake



Za više informacija posetite INTEX portal korisničke podrške
www.intexsupport.com